



F225F FL225F F250D FL250D F300B

船外機取扱説明書

▲ 船外機をご使用になる前に取扱説明書をよくお読みになりお使いください。

6CE-28199-02

JMU25052 船外機をご使用になる前に取扱説明書をよくお読みになりお使いください。航海 する時は、本書を防水バッグなどに入れて、お客様のボートの適切な場所に保管

してください。船外機を売却される場合は、本書を添付してください。

JMU25107

お客様へ

ヤマハ船外機をお買い上げ戴きまことにありがとうございます。

この取扱説明書は、船外機の正しい取り扱い 方法と簡単な点検、整備について説明してあ ります。

万一、取り扱いを誤ると重大な事故や故障等の原因となります。

船外機の取り扱いを十分ご存知の方も製品独自の装備や取り扱いがありますので、ご使用される前には本書を必ずお読みいただき、またご使用時には携帯し安全快適なマリンライフをお楽しみください。

本書では正しい取り扱い、および点検整備に 関する必要な事項を下記のシンボルマーク で表示しています。

☆ 安全警告記号です。人身傷害の危険性がある場合にこの記号で注意を喚起しています。この記号に続く全ての安全事項を守り、傷害や死亡事故を防止してください。
JMM00781

▲警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷及び 傷害に至る可能性がある場合を示していま す。

JCM00701

注意

取り扱いを誤った場合、船外機または他の物 的損害に至る可能性がある場合を示してい ます。

要点

正しい操作の仕方や点検整備上のポイント を示してあります。

取扱説明書、整備手帳及び保証書について 仕様の変更などにより、図や内容が一部実機 と異なる場合がありますのでご了承くださ い。 本書は大切に保管し、船外機本体を転売や譲渡等される場合は必ず添付してください。

整備手帳には保証書とともに定期点検整備の方式、および定期点検記録簿が入っております。あなたの船外機の維持管理にご活用ください。

保証書はよくお読みいただき裏面の取扱店名、捺印をご確認のうえ、大切に保存してください。

製品を長くご愛顧頂く為に

この取扱説明書に従った製品の正しい取り扱いや、指定の定期点検/保守を行っていただくことを推奨致します。上記の注意事項に従わずに何らかの損害が発生した場合、保証の対象外になりますのでご注意ください。

製品を国外へお持ち出しのお客様へ

国によっては法令/規制の関係で持ち出す事が出来なかったり、登録出来なかったりする可能性があります。また、保証が一部地域で適用されない場合もございます。もしお客様が製品を国外へ持ち出して使う場合は、詳細を購入販売店に相談してください。

製品の個人転売を受けたお客様へ

お客様再登録のため最寄の販売店にご相談 していただき、所定のサービスを受けられる 様にしてください。

ご不明な点や不具合なところがありましたら、お早めにお買い上げのヤマハ取扱店にご相談、またはお申しつけください。

ヤマハ取扱店では、お客様の良きアドバイザーとしてご来店をお待ち申し上げております。

要点

本書では内容や図は F225FET, FL250DET, FL250DET, F300BET を基本に標準的な装備品を想定して説明しております。モデルや仕様によっては適合しない項目もあります。

<u>目次</u>

安全にご使用するにあたって 1	始動安全装置12
安全にお使いいただくために 1	エンジンオイルに関する項目 12
プロペラ1	ギヤオイル14
回転部品1	燃料に関する項目14
高温部品1	ガソリン14
	船底の清掃 14
パワートリムアンドチルト1	船底の清掃14 船外機の廃棄に関する項目14
カールコード1	非常時の装備12
ガソリン2	構成部品15
ガソリンの蒸発と流出の注意 2	各部の名称15
一酸化炭素2	デジタルエレクトロニック
	コントロールボックス
改造2	
ボート運転安全性	デジタルエレクトロニック
飲酒と薬の服用について2	コントロールアクティブ
ライフジャケット2	インジケータ19
遊泳者への注意2	デジタルエレクトロニック
乗船者2	コントロール警報灯20
過積載2	コントロールレバー20
衝突を回避する3	フリースロットルスイッチ20
天候3	スロットルフリクション
乗船者の訓練3	アジャスタ21
ボート航行の安全に関する告知 3	緊急エンジン停止スイッチ22
法令および規制3	エンジンスイッチ22
お使いいただく前に4	スタート/
製造番号の記録 4	ストップスイッチパネル23
船外機製造番号4	オールスタート/
デジタルエレクトロニック	ストップスイッチパネル23
コントロール製造番号4	PTT スイッチ
キーナンバ5	(デジタルエレクトロニック
マニュアル類と製品安全ラベルを	コントロール仕様)23
お読みください6	PTT スイッチ
警告ラベル6	(ボトムカウル用)24
基本事項と仕様諸元9	PTT スイッチ24
仕様諸元9	トリムタブ(アノード付仕様)24
ボートへの設置条件 10	チルトサポートレバー
ボートの定格馬力10	(パワートリムアンドチルト
船外機の取り付け10	仕様)25
デジタルエレクトロニック	カウルロックレバー26
「コントロールに必要なもの 10	水洗装置26
バッテリに関する項目11	燃料フィルタ26
バッテリの仕様11	計器類・警報灯/表示27
バッテリの設置11	679 コマンドリンクプラス
複数のバッテリを使用する 11	マルチファンクション
プロペラ11	マルチファンクション カラーゲージ27
カウンターローテーション仕様 19	,5,2 , 2

暖機表示	27	トップカウルの取り付け	46
シンクロ表示		パワートリムアンドチルト	
オーバーヒート警報	28	ユニットの点検	48
油圧低下警報	28	バッテリ	48
水検知警報	29	使用後の点検	
バッテリ電圧警報	29	燃料タンクへの給油	49
エンジン異常警報		<u>//// エンジン操作</u>	
コマンドリンクマルチ		燃料供給	
ファンクションメーター	30	エンジン始動	50
タコメーターユニット	30	エンジン始動後の点検	52
油圧低下警報	32	プリング	52
オーバーヒート警報		暖機運転	
水検知警報		電動始動モデル	52
エンジン異常警報		暖機運転後の点検	
バッテリ電圧警報			52
スピード&フューエルメーター		エンジン停止スイッチ	52
ユニット		前進または後進への操作	
スピードメーターユニット	35	停船	
フューエルマネジメント	00		50
メーターユニット	35	トローリング操作トローリング操作の調整	50
メーターユニット オプションメータ	36	エンジン停止	5U
エンジン制御装置 エンジン制御装置	37	エンジン停止 エンジン停止手順	U4
警報装置		エンフノ停止于順 船外機トリム角度	
デジタルエレクトロニック	0 /	h	00
コントロール警報	37	(パワートリムアンドチルト	
オーバーヒート警報灯	37	仕様)	55
油圧低下警報		トリム角度の設定とボートの	
水検知警報			EC
が		取り扱いチルトアップ/ダウン	50
30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4 1		5/
船外機の取り付け 船外機の取り付け	4 1	チルトアップ	
		(パワートリムアンドチルト	
運転と操作		仕様)	5/
初めてお使いになる前に		チルトダウン	
エンジンオイルの補給		(パワートリムアンドチルト	
慣らし運転	43	仕様)	
ボートをよく知ろう		浅瀬航走	
始動前点検		浅瀬航走	
燃料残量	44	他の航走状況	
トップカウルの取り外し		点検と整備	
燃料系統		運搬と保管	61
作動系の点検	45	長期保管	
カールコード	45	保管手順	
エンジンオイル量の点検		潤滑	
船外機本体	46	エンジン内部冷却経路の洗浄	62
水洗装置	46	船外機外装の点検	

目次

使用前/使用後点検	64
使用前/使用後点検表	
定期点検	64
定期点検 シビアコンディション	65
定期点検表 1	
定期点検表2	67
グリス給脂箇所	69
スパークプラグの点検	70
アイドリングスピード	
(無負荷最低速回転) の点検	
エンジンオイルの交換	71
配線と各接続部の点検	73
プロペラの点検	
プロペラの取り外し	
プロペラの取り付け	75
ギヤオイルの交換	76
アノードの点検	77
バッテリの点検	
(電動始動仕様)	78
バッテリの取り付け	
バッテリの取り外し	
付属工具と部品	
不具合時の対応	81
故障と対策	81
応急処置	84
衝撃を受けた場合	84
1機(片舷機)での航走についる	7
(2機掛け航走の場合)	84
ヒューズの交換	84
パワートリムアンドチルトが	
作動しない場合	85
航走中に水分離警報が作動した	
場合	86
船外機を水中に落とした場合	87
ご相談窓口	88
お客様ご相談窓口のご案内	88

JMU33622

安全にお使いいただくために

船外機特有の安全に係わる特性を、以下に記述します。 危害を避けるために、 指示された内容を守ってください。

JMU36501

プロペラ

プロペラに接触すると、負傷または死亡する恐れがあります。 船外機のシフトが中立 (ニュートラル) の時でもプロペラは回転を続ける可能性があります。またプロペラが止まっている状態でも、鋭利な縁で身体を切る恐れがあります。

- ・ ボート付近に遊泳者がいるときは、直ちに エンジンを停止してください。
- エンジンが停止している時でも、プロペラの回転範囲内に近づかないようにしてください。

JMU40271

回転部品

手や足、髪、装飾品、衣服、ライフジャケットのストラップなどが、エンジン内部の回転部品に挟まれたり、あるいは巻き込まれて負傷したり死亡する危険があります。

トップカウルは、可能な限り取り付けておいてください。エンジンを運転させたままトップカウルを外したり、交換したりしないでください。

トップカウルを外してエンジンを始動するときは、本書に示された手順に従ってください。トップカウルを外したときは、手や足、髪、装飾品、衣服、ライフジャケットのストラップなどを可動部品に近づけないでください。

JMU33640

高温部品

エンジン運転中および停止直後は、エンジンの各部品の表面は高温状態で、火傷の恐れがあります。エンジンが冷えるまでは、トップカウル内の各部品に手を触れないでください。

JMU33650

感電の危険性

運転中は、電装品には触らないでください。 感電したり、感電死する恐れがあります。 JMU33660

パワートリムアンドチルト

トリム / チルト角度を調整するときは、船外機の周辺に人が居ないことを確認し、身体が挟まれないように注意をして行なってください。チルトアップ / ダウンの操作をするときは、付近に人が居ないこと確認してください。

PTT スイッチは、メインスイッチがオフ (切) の時でも動作します。エンジンのまわ りで作業するときは、PTT スイッチに近づ かないでください。

チルトアップしているときは、チルトサポートレバーで保持している場合でも船外機の下には絶対に入らないでください。偶発的原因で船外機が突然降下して、身体が挟まれる恐れがあり危険です。

JMU41251

カールコード

カールコードは、操船者が誤ってボートから水中に落ちた場合や、運転席から離れた場合に、エンジンを停止できるよう衣服の丈夫な場所や手、足に確実に付けてください。こうすることにより、ボートが無人で航行することを防止し、また遊泳者や障害物に衝突することを防止できます。

エンジン運転中は、カールコードを常に衣服の安全な部分、腕、または足に付けてください。ボートの航行中は、運転席から離れるためにカールコードを外さないでください。カールコードが正しく機能するように、カールコードを衣服の外れやすい部分に付けて、絡まないようにしてください。

カールコードは誤って引っ張られないようにしてください。エンジン運転中にカールコードを引くと、エンジンが急停止し操船できなくなります。また、ボートの速度が急減速し、乗船者や物が船外に投げ出される恐れ

△ 安全にご使用するにあたって

があります。

JMU33810

ガソリン

ガソリンは引火性です。火災や爆発の危険を避けるために、給油は 50 ページの手順に従ってください。

JMU33820

ガソリンの蒸発と流出の注意

ガソリンをこぼさないように、取り扱いには 十分に注意して行なってください。万一ガソ リンがこぼれた場合は、乾いた布ですぐに拭 き取ってください。 ガソリンを拭いた布は、 正しい方法で廃棄してください。

ガソリンがこぼれて皮膚についた場合は、ただちに石けんと水で洗い流してください。ガソリンが衣服に付着した場合は、着替え等を行ってください。

誤ってガソリンを飲み込んだ場合、気化したガソリンを大量に吸い込んだ場合、またはガソリンが目に入った場合は、ただちに医師の診断を受けてください。決して、ホースの端を口にくわえてガソリンを吸い上げたりしないでください。

JMU33900

一酸化炭素

排気ガスは一酸化炭素を含み中毒をおこす 恐れがあります。ボートハウスなどの閉め 切った場所ではエンジンを始動させないで ください。

JMU33780

改造

船外機は改造しないでください。船外機を改造すると安全性や信頼性が低下し、危険なだけでなく法律違反となります。

JMU33740

ボート運転安全性

この項では、航行時に守らなければならない 安全上の大切な注意事項が示されています。 JMU33710

飲酒と薬の服用について

飲酒または薬を服用した後は、ボートを操船 しないでください。ボートの死亡事故のもっ とも一般的な原因の一つが、酔った状態での 操船によるものです。

JMU40280

ライフジャケット

認定されたライフジャケットを人数分、ボートに備えてください。乗船者はライフジャケットの着用が義務付けられています。少なくとも、お子様や泳ぎの得意でない人はライフジャケットを常に着用しなければならず、またボートの運転には常に危険が伴います。従って全員がライフジャケットを着用しなければなりません。

JMU33731

遊泳者への注意

航行中は、スキーヤー、ダイバーなどの遊泳者に注意してください。ボート付近に遊泳者がいる時は、シフトを中立(ニュートラル)にして、エンジンを停止してください。 遊泳者は見えにくいので海水浴場には近づかないでください。

プロペラはシフトが中立 (ニュートラル) の 位置でも回転します。付近に遊泳者がいる時は、エンジンを停止してください。

JMU33751

乗船者

ボート上の正しい乗船席をボートメーカーに確認し、アイドルスピード以上の速さで運転する場合は、乗員が正しい位置に座っている事を確認してください。立っていたり指定された場所以外に座っていると、波や航跡で、またはスピードや進路が急に変った場合に、船の内外に投げ出される可能性があります。乗員が指定の安全な場所に座っている場合でも、通常では行わないような運転をする場合は乗員に警告してください。波や航跡をジャンプする事は常に避けてください。


JMU33760 **過積載**

船体の最大積載量が超過しないようにしてください。船体の最大積載量や定員に関しては、船体に取付けられた銘板を参照するか、船体製造メーカーにご照会ください。船体製

造メーカーの指示内容に従い、重量を正しく分散するようにしてください。過積載または重量の偏りがあると、ボートの操船が難しくなり、事故、転覆、浸水の原因になります。

衝突を回避する

遊泳者、障害物、そして他のボートに常に注意を払ってください。視界が制限されたり妨げられる状況に警戒してください。



ZMU06025

遊泳者、障害物、他のボートから十分に安全な距離を保ち、回避できる安全な速度や距離を保って航行してください。

- 他のボートや水上スキーをしている人の 背後を追走しないでください。
- 急旋回等、周囲の操船者が予想困難な航行 は行わないでください。
- 水中物体のある水域や浅水域の航行は避けてください。
- ◆制御不能、衝突や、海に投げ出されたりするリスクを小さくするため、ご自身の能力の範囲内で運転し、無謀な操縦は避けてください。
- 衝突を避けるために、早めの対処をしてください。ボートにはブレーキがなく、またエンジンを停止したりスロットルを戻したりすると、操舵力が低下することを忘れないでください。障害物に衝突する前に停止するかどうか確信が持てない場合は、スロットルを入れて別方向に進んでください。

JMU33790

天候

常に最新の天候を知るようにしてください。 出航する前に天気予報を確認してください。 荒天時には決して出航しないでください。 JMU33880

乗船者の訓練

少なくとも 1 人の乗船者が、緊急時にボートを操舵する訓練を受けていることを確認してください。

JMU33890

ボート航行の安全に関する告知

ボート航行の安全に関する情報を常に入手 してください。詳しい発表内容や情報は、 ボート航行の安全のための多くの組織から 入手できます。

JMU33600

法令および規制

ボートで航行する場合は、航行するに関する 法律および規則を理解し、それに従ってくだ さい。地域によっては一部の規則が優先され ますが、基本的にはすべて International Rules of the Road(国際海上航行規則)と 同じです。

お使いいただく前に

JMU25171


製造番号の記録

JMU25184

船外機製造番号

製造番号は、クランプブラケットの左舷側に 貼ってあります。

ヤマハ取扱店への部品注文の際や盗難にあったときのために、空欄に番号を控えておくと便利です。



1. 船外機製造番号貼付場所



ZMU01692

JMU34943

デジタルエレクトロニックコントロール製造番号


デジタルエレクトロニックコントロール製造番号は、デジタルエレクトロニックコントロールボックス本体に貼ってあります。 デジタルエレクトロニックコントロール製造番号はデジタルエレクトロニックコント

ロールと船外機を新たに接続する際に必要

になります。空欄に番号を控えておいてください。

要点

デジタルエレクトロニックコントロール製造番号が不明な場合、ヤマハ取扱店にお問い合わせください。



1. デジタルエレクトロニックコントロール製造番号貼付場所



ZMU05917


JMU41570

キーナンバ

スペアキーにはイラストで示しているようにキーナンバが刻印されています。スペアキーを大切に保管し、新しいキーが必要になった場合に備えて、空欄にキーナンバを控えておいてください。



ZMU01693



1. キーナンバ

お使いいただく前に

JMU33523


マニュアル類と製品安全ラベルをお読みください

船外機をご使用または整備を始める前に:


- ◆本書をお読みください。
- お客様のボートに備えられているマニュアル類はすべてをお読みください。
- 船外機とボートのすべてのラベルをお読みください。 ご不明な点があれば、ヤマハ販売店にご相談ください。 」MU33832

警告ラベル


警告ラベルが損傷または紛失している場合は、ヤマハ取扱店で交換してください。 F225F, FL225F, F250D, FL250D, F300B



1



2



ZMU06249

JMU33850

その他のラベル



ZMU05710

お使いいただく前に

JMU35132

シンボル

以下のシンボルは次のような意味を示します。

注意/警告



ZMU05696

感電注意



ZMU05666

マニュアル熟読



ZMU05664

回転物注意



ZMU05665

JMU40500 エンジン: 仕様諸元 エンジン種別: 4ストローク V 点 "(ステンレス)"は、ステンレスプロペラ装 総排気量: 4169.0 cm³ 着時の数値を示します。 内径 x 行程: 96.0 × 96.0 mm 寸法: 点火方式: 全長: TCI958 mm 抵抗付スパークプラグ (NGK): 全幅: LFR6A-11 634 mm ギャップ (隙間): 全高 X: 1.0-1.1 mm 1890 mm 操作方式: 全高 U: リモートコントロール 2017 mm 始動方式: トランサム高さ X: 電動スタータ 643 mm 始動系: トランサム高さ U: 電子燃料噴射 770 mm バルブクリアランス (冷機時) 吸気側: 重量 (ステンレス) X: 0.17-0.24 mm 260.0 kg バルブクリアランス (冷機時)排気側: 重量 (ステンレス) U: 0.31-0.38 mm 268.0 kg バッテリ容量 (上限一下限): 性能: 105D31 全谏回転節用: 最大発電出力: 5000-6000 r/min 70 A 最高出力: ドライブユニット: F225FFT 165.5 kW@5500 ギヤシフト位置: r/min F-N-R F250DFT 183.8 kW@5500 減速比: r/min 1.75(21/12) F300BFT 220.6 kW@5500 トリム / チルト方式: r/min パワートリム / パワーチルト FL225FET 165.5 kW@5500 プロペラマーク: r/min F225FFT T FL250DFT 183.8 kW@5500 F250DFT T r/min F300BFT T アイドル回転数(中立時): FI 225FFT TI $650 \pm 50 \text{ r/min}$ FI 250DFT TI

基本事項と仕様諸元

燃料とオイル:

推奨燃料:

F225FET 無鉛レギュラーガソリン F250DET 無鉛レギュラーガソリン F300BET プレミアム無鉛ガソリン FL225FET 無鉛レギュラーガソリン

FL250DET 無鉛レギュラーガソリン

推奨エンジンオイル:

ヤマハ4サイクルオイル

推奨エンジンオイルグレード1:

SAE 10W-30/10W-40/5W-30 API SE/SF/SG/SH/SJ/SL

総エンジンオイル量 (オイルパン容量): 7.1 l

潤滑方式:

ウェットサンプ

推奨ギヤオイルタイプ:

船外機ギヤオイル

ギヤオイル容量:

1.040 L

締付トルク:

スパークプラグ:

28.0 Nm (2.86 kgf-m)

プロペラナット:

54.0 Nm (5.51 kgf-m)

18.0 Nm (1.84 kgf-m)

エンジンオイルドレンボルト: 27.0 Nm (2.75 kgf-m)

エンジンオイルフィルタ:

JMU33554

ボートへの設置条件

JMU40480

ボートの定格馬力

JWM01560

▲警告

船体の最大搭載馬力を越える船外機を取り付けて航行すると、ボートが極度の不安定になる可能性があります。

単機または複数の船外機を取り付ける前に、

船外機の合計馬力が船体の最大搭載馬力を 越えていないか確認してください。ボートの 銘板を参照するか、船体の製造業者に照会し てください。

.IMI 140490

船外機の取り付け

JWM02500

▲警 告

- 船外機が正しく取り付けられていない場合、操船がしにくくなったり、制御不能や 火災などの危険な状況を引き起こしかねません。
- 船外機は非常に重いものですから、安全に 取り付けるためには、特殊な機器と訓練が 必要です。

船外機の取り付けは、ヤマハ販売店または船外機取り付けの経験を積んだ人が正しい機器を使用し、詳細なリギングに関するマニュアルを参照しながら行なってください。詳細は、41ページを参照ください。

デジタルエレクトロニック コントロールに必要なもの

デジタルエレクトロニックコントロールは 始動安全装置を装備していなければなりません。始動安全装置は、コントロールレバー が中立 (ニュートラル) の位置にあるとき以 外エンジンの始動しないようにする装置です。

JWM01580

▲警告

- ギヤが入った状態でエンジンを始動する と、ボートが突然動き出し、衝突や乗客が 舷側から外に投げ出される恐れがありま す。
- ギヤが入った状態でエンジンが始動した場合は、始動安全装置が正しく機能していません。その船外機の使用を中止して、ヤマハ取扱店で点検を受けてください。

このデジタルエレクトロニックコントロールユニットは、お買い上げいただいた船外機でしか使用できません。

使用する前に、このデジタルエレクトロニックコントロールユニットがあなたの船外機だけを操作できるように設定する必要があります。 そうしないと、 あなたの船外機を操作できません。

以下の場合、船外機とデジタルエレクトロニックコントロールユニットの設定をおこなう必要があります。

- 中古船外機を取り付けた場合
- デジタルエレクトロニックコントロール ユニットを交換した場合
- 中古船外機の ECM(電子制御モジュール) を交換した場合
- デジタルエレクトロニックコントロール ユニットの ECM (電子制御モジュール) を交換した場合

設定についてはお近くのヤマハ販売店にご 相談ください。

JMU25694

バッテリに関する項目

JMU25713

バッテリの仕様

以下の仕様を満たすバッテリをフル充電し使用します。バッテリの電圧が低下した場合は、エンジンを始動できません。

JIS 規格;

105D31

JCM01061

注意

規定の容量に合わないバッテリは、使用しないでください。規定容量外のバッテリを使用すると、電装系に供給電流が不足したり、過大な負荷が掛かったりして故障の原因になります。

JMU36290

バッテリの設置

バッテリホルダーは船内の乾燥した、換気の良い、振動の少ない水平な場所に確実に固定してください。周辺には可燃物、重量物または金属類を置かないようにします。警告!バッテリーと同じコンパートメントに火炎性のあるもの、不安定な重い物、金属物を入れないでください。火災、爆発または火花が発生することがあります。[wmo1820]

JMU36300

複数のバッテリを使用する

複数船外機設定時や予備バッテリなど複数 のバッテリを接続する場合は、バッテリの選 択と結線については最寄りのヤマハ取扱店 にご相談ください。

JMU41600

プロペラ


ボートのオーナーにとって、プロペラ選びは 船外機の次に重要な選択です。プロペラのタ イプ、サイズ、そしてデザインは加速力、燃 費、そしてエンジンの寿命にも直接影響して きます。ヤマハは各ヤマハ船外機に応じたプロペラを設計、製造しています。

ヤマハのディーラーは、お客様の必要に合わせたプロペラを選ぶお手伝いをします。最大積載量時にフルスロットルでエンジンの回転範囲の半分より上になるようなプロペラを選んでください。一般的に小さな負荷運転に対してはピッチの大きなプロペラ、負荷が大きければピッチの小さなプロペラを選びます。ボートの負荷に大きな変動がある場合は、最大負荷に合わせてプロペラを選びますが、負荷が小さいときにはエンジンスピード範囲内になるようにスロットルの設定を下げる必要があるかもしれません。


シフトダンパーシステム (SDS) に対応した プロペラを使用することをおすすめします。 詳細はヤマハ販売店にご相談ください。

プロペラの点検に関しては、74 ページを参照してください。

基本事項と仕様諸元



- 1. プロペラ直径(インチ)
- 2. プロペラピッチ (インチ)
- 3. プロペラの種類 (プロペラマーク)



- 1. プロペラ直径(インチ)
- 2. プロペラピッチ (インチ)
- 3. プロペラの種類 (プロペラマーク)

JMU36310

カウンターローテーション仕様

標準仕様の船外機は時計方向(右回転)に回転します。カウンターローテーション仕様は反時計方向(左回転)に回転します。カウンターローテーション仕様は複数船外機設定時に使用するのが一般的です。ギヤケース上の振動防止プレートの上部に"L"が刻印してあります。

カウンターローテーション仕様には、カウンターローテーション用のプロペラを必ず使用してください。反時計方向(左回転)のプロペラは、プロペラサイズ表示の後に、"L"の文字で表示されています。警告!標準プロ

ペラをカウンターローテーション仕様の船外機に使用したり、カウンターローテーション用プロペラを標準仕様の船外機に使用しないでください。間違ったタイプのプロペラを使用すると、お客様のボートが予想と反対の方向に進んで(たとえば、前進ではなく後進して)、事故を起こす可能性があります。

[JWM018101

プロペラの取外しと取付けの手順は、74と75ページを参照してください。

JMU35140

始動安全装置

ヤマハ船外機またはデジタルエレクトロニックコントロールには、ギヤが前進または後進に入っているときはエンジンの始動ができないように、安全装置が装備されています。エンジンを始動する際は、シフトを必ず中立 (ニュートラル) にしてから行なってください。

JMU41951

エンジンオイルに関する項目

船外機を使用している地域の温度環境に 合ったエンジンオイルを選んでください。

推奨エンジンオイル:

ヤマハ4サイクルオイル

推奨エンジンオイルグレード1:

SAE 10W-30/10W-40/5W-30 API SE/SF/SG/SH/SJ/SL

推奨エンジンオイルグレード2:

SAE 15W-40/20W-40/20W-50 API SH/SJ/SL

総エンジンオイル量 (オイルパン容量): 7.1 I

交換エンジンオイル量 (定期交換時):

オイルフィルタ交換無し:


6.0 L

オイルフィルタ交換含む:

6.3 L


推奨エンジンオイルグレード1に記載されているエンジンオイルを入手できない場合、 推奨エンジンオイルグレード2に記載されているエンジンオイルを使用してください。

推奨エンジンオイルグレード 1



ZMU06854

推奨エンジンオイルグレード2



ZMU06855

ヤマハ純正エンジンオイルについて

ヤマハ純正エンジンオイルはヤマハ船外機、マリンジェット 4 ストロークエンジン用に開発されたエンジンオイルです。

ヤマハ純正エンジンオイル: 4 サイクルマリンエンジンオイル 10W-30 SL







1. 部品番号 90790-71511 (20L)

- 2. 部品番号 90790-71512 (4L)
- 3. 部品番号 90790-71513 (1L)

基本事項と仕様諸元

JMU37741

ギヤオイル

推奨ギヤオイル;

下記 SAE 規格と API 分類に適合しているヤマハ船外機ギヤオイル、またはハイポイドギヤオイル

SAE 規格;

90、80W-90

API 分類;

GL-5

ギヤオイル容量;

1.040 L

JMU36360

燃料に関する項目

JMU40181

ガソリン

JCM01981

注意


- 有鉛ガソリンを使用しないでください。有 鉛ガソリンはエンジンに損傷を与える恐 れがあります。
- 燃料タンク内に水や不純物が入らないようにしてください。汚れた燃料は性能低下やエンジンの損傷を招く恐れがあります。
 必ず清潔なタンクで保管した、新しくきれいな燃料を使用してください。

推奨燃料:

F225FET 無鉛レギュラーガソリン F250DET 無鉛レギュラーガソリン F300BET プレミアム無鉛ガソリン FL225FET 無鉛レギュラーガソリン FL250DET 無鉛レギュラーガソリン JMU36330

船底の清掃

船底の状態によってボートの性能は大きく変わります。船底は、海藻や貝類が付着しないように常にきれいに保っておくことが必要です。必要であれば、船底専用塗料を塗っておくと海藻や貝類が付着しにくくなります。塗料については、ヤマハ取扱店へお問い合わせください。



ZMU05176

JMU40301

船外機の廃棄に関する項目

船外機を不法投棄しないでください。廃棄についてはヤマハ販売店にご相談ください。 JMU36352

非常時の装備

エンジン故障に備えて以下の物を船内に常備してください。

- 各種スクリュードライバ、プライヤ、レン チ(メートルサイズ分を含む) および絶縁 テープ
- 防水フラッシュライトと予備電池
- クリップ付き予備カールコード
- スパークプラグのスペアセットなどの交換部品

詳しくは、ヤマハ取扱店にご相談ください。

JMU2579Y


各部の名称

要点

燃料タンク、リモコン関連、メータ類、およびプロペラ等の備品はオプションとなっている場合があります。詳しくは、ヤマハ取扱店へお問い合わせください。


(*) 仕様により異なります。

F225F, FL225F, F250D, FL250D, F300B




- 1. トップカウル
- 2. アイドルホール
- 3. キャビテーションプレート
- 4. トリムタブ (アノード)
- 5. プロペラ*
- 6. 冷却水取入口
- 7. クランプブラケット
- 8. チルトサポートレバー
- 9. カウルロックレバー
- 10. 水洗装置
- 11. PTT スイッチ

構成部品



- 1. イグニッションコイル
- 2. オイルレベルゲージ
- 3. カウルロックレバー
- 4. PTT スイッチ
- 5. 水洗装置
- 6. オイルレベルプラグ
- 7. ギヤオイルドレンプラグ
- 8. 冷却水取入口
- 9. アノード
- 10. PTT ユニット
- 11. 燃料フィルタ
- 12. ヒューズボックス
- 13. 給油キャップ




ZMU07231

- 1. デジタルエレクトロニックコントロール
- (1機掛け仕様)*

@YAMAHA

- 2. スイッチパネル(1機掛け仕様とセット)*
- 3. デジタルエレクトロニックコントロール (2機掛け仕様) *
- 4. スイッチパネル (2機掛け仕様とセット)*
- 5. スタート/ストップスイッチパネル (2機掛け仕様とセット)*
- 6. オールスタート/ストップスイッチパネル
- (2機掛け仕様とセット)*
- 7. 緊急エンジン停止スイッチ*
- 8. ロックプレート*

構成部品




ZMU07205


- 1. タコメーターユニット(角型)*
- 2. タコメーターユニット(丸型)*
- 3. スピードメーターユニット (角型)*
- 4. スピード & フューエルメーターユニット (角型) *
- 5. スピード & フューエルメーターユニット (丸型) *
- 6. フューエルマネージメントメーター (角型)
- 7. 6Y9 コマンドリンクプラスマルチファンクションカラーゲージ*

IMI 134961

デジタルエレクトロニックコントロー ルボックス

シフト、スロットル、および電動部品の遠隔操作等が行えます。アクティブインジケータが点灯し、船外機とデジタルエレクトロニックコントロールボックスが正常に接続されている事を確認してください。






- 1. コントロールレバー
- 2. デジタルエレクトロニックコントロールアクティブインジケータ
- 3. デジタルエレクトロニックコントロール警報灯
- 4. フリースロットルスイッチ
- 5. スロットルフリクションアジャスタ
- 6. PTT スイッチ

JMU34973

デジタルエレクトロニックコントロー ルアクティブインジケータ

デジタルエレクトロニックコントロールアクティブインジケータはデジタルエレクトロニックコントロールの作動状況を表示します。

- ▲ 点灯: シフト操作、スロットル操作が行えます。
- ◆ 点滅(中立(ニュートラル)時のみ):シ フト操作は行えません。スロットルのみの 操作が行えます。
- 消灯:シフト操作、スロットル操作が行えません。





1. デジタルエレクトロニックコントロールア クティブインジケータ

IMI 134984

デジタルエレクトロニックコントロー ル警報灯

デジタルエレクトロニックコントロールと 船外機の接続に障害が発生したときにデジタルエレクトロニックコントロール警報灯が点灯します。詳細はお近くのヤマハ取扱店にお問い合わせください。





1. デジタルエレクトロニックコントロール警報灯


JMU34992

コントロールレバー

コントロールレバーを中立(ニュートラル)から 22.5°(軽く止まる位置)船首側へ倒せば前進に、船尾側へ倒せば後進にギヤが入り最低速回転で航走をはじめます。更に、そこからレバーを倒していくと加速をはじめます。

2機掛け仕様のデジタルエレクトロニックコントロールは、左舷側と右舷側の両方のエ

ンジンの回転を自動的に同調する機能を もっています。




- 1. ニュートラル "**N**"
- 2. 前進 "F"
- 3. 後進 "R"
- 4. シフト域
- 5. 全閉
- 6. スロットル域
- 7. 全開

JMU35001


フリースロットルスイッチ


中立(ニュートラル)の状態で、フリースロットルスイッチを押したままコントロールレバーを前進側へ倒し、デジタルエレクトロニックアクティブインジケータが点滅後、スイッチを放します。デジタルエレクトロニックアクティブインジケータが点滅している間、スロットルの開閉操作が行なえます。後進側へ倒しても同様にスロットルの開閉操作が行なえます。





- 1. 全開
- 2. 全閉
- 3. フリーアクセレータ





- 1. 全開
- 2. 全閉
- 3. フリーアクセレータ

フリースロットルスイッチは、コントロール レバーを中立 (ニュートラル) の位置でなければ、操作することができません。 作動中は、アクティブインジケータが点灯から点滅に変わります。アクティブインジケータが点滅した状態でも、リモコンレバーを約22.5°以上倒さなければスロットルは開きません。

フリースロットルスイッチは、コントロール レバーを中立 (ニュートラル) の位置に戻せ ば自動的に戻り、アクティブインジケータが 点滅から点灯に変わり通常の前進や後進の 操作ができます。

JMU35250


スロットルフリクションアジャスタ

コントロールレバーの動きの重さを調整することができる調整スクリュがデジタルエレクトロニックコントロールに装備されています。操船者の好みに合わせて、調整ができます。


重さ(抵抗)を増やすには、時計方向に回します。減らすには、反時計方向に回します。

▲警告

- ■調整スクリュを緩めすぎるとコントロールレバーが自由に動き事故の原因になります。
- 調整スクリュは締めすぎないようにして ください。コントロールレバーの動きが重 すぎると、操船に支障をきたし事故につな がる恐れがあります。




構成部品




重さ(抵抗)を増やすには、時計方向に回します。減らすには、反時計方向に回します。. JMU25995

緊急エンジン停止スイッチ

航走中に操船者が落水等で操船不能に陥っ たとき、カールコードが伸びてロックプレー トが外れ、エンジンを急停止させ船の暴走を 防ぐ什組みになっています。カールコードは 確実に操船者の衣服または手、足に取り付け てください。警告!操船中はカールコードを 衣服の丈夫な場所や手、足に確実に付けてく ださい。衣服の緩みそうな場所にはカール コードを付けないでください。また、操船に 支障をきたすような場所への取り付けは行 なわないでください。航走中はカールコード が身体や周辺の機器等に引っ掛かり不意に ロックプレートが外れないようにしてくだ さい。操船に支障をきたすばかりでなく、 ロックプレートが外れることにより急減速 され同乗者や荷物等が前方へ投げ出される 恐れがあります。[JWM00122]





- 1. カールコード
- 2. ロックプレート
- 3. 緊急エンジン停止スイッチ

IMI I41551

エンジンスイッチ

エンジンの始動、停止の操作は、エンジンス イッチで行います。作動は次のようになって います。

• "OFF"


電気回路が遮断されエンジンが停止します。 (キーを抜ける状態です。)


• "ON"

電気回路が短絡されアクセサリ等が使用できます。(キーは抜けません。) スタート/ストップ ボタンでエンジンの始動をすることができます。

• "START"

スタータモータが回ってエンジンが始動します。(キーを離すと自動的に"**on**"の位置に戻ります。)






JMU41621

スタート/ストップスイッチパネル

スタート/ストップボタンを押し、エンジンの始動と停止をすることができます。2機掛け仕様の場合は、それぞれのエンジンの始動と停止を個別に行うことができます。始動しているエンジンのインジケータが点灯します。

PORT: 左舷側エンジンSTBD: 右舷側エンジン



1. インジケータ 2. スタート/ストップボタン INALIATOR

オールスタート/ストップスイッチパ ネル

スタート/ストップボタンを押しすべての エンジンの始動と停止をすることができま す。



ZMU07176

1. オールスタート/ストップボタン

IMI 135153

PTT スイッチ(デジタルエレクトロニックコントロール仕様)

船外機のトリム / チルト角度が調整できます。"up"側のスイッチを押している間は、トリム域からチルト域へと角度が上がっていきます。"DN"側のスイッチを押している間は、チルト域からトリム域へと角度が下がっていきます。スイッチから手を離すと、その角度を保持して止まります。PTT スイッチの使用に関しては 55 ページおよび57ページを参照ください。



構成部品

JMI 126155

PTT スイッチ(ボトムカウル用)


ボトムカウルに装備されています。ボートトランサムからの船外機角度の調整ができます。"UP"のスイッチを押している間は、トリム域からチルト域へと角度が上がっていきます。"DN"のスイッチを押している間は、チルト域からトリム域へと角度が下がっていきます。スイッチから手を離すと、その角度を保持して止まります。

PTT スイッチの使用に関しては 57 ページ を参照ください。

JWM01031

▲警告

このスイッチは停船時に使用してください。 操船中の使用は落水や、周辺への注意がおろ そかになり事故につながる恐れがあります。




1. PTT スイッチ

JMU35160

PTT スイッチ

"UP"側のスイッチを押している間は、トリム域からチルト域へと角度が上がっていきます。"DN"側のスイッチを押している間は、チルト域からトリム域へと角度が下がっていきます。スイッチから手を離すと、その角度を保持して止まります。



1. PTT スイッチ

2機掛け仕様の場合、コントロールレバーについているスイッチは2機を同時にコントロールします。

55 ページおよび 57 ページを参照ください。

JMU26244

トリムタブ(アノード付仕様)

JWM00840

▲警告

トリムタブの調整が悪いと操船に支障をきたします。トリムタブを交換した場合等は、試走してステアリングの状態を確認してください。トリムタブの調整等をおこなった後は、ボルトを確実に締めてください。


航走中にステアリングが左、または右にとられる場合に、その調整をするためのものです。

ステアリングが左舷側に取られる場合、トリムタブフィンを左舷側へ回す "A"。右舷側に取られる場合、右舷側へ回す "B"。


JCM00840

注意

トリムタブは電蝕からエンジンを保護するために、アノードの役目を兼ねています。決してペンキ等を塗らないようにしてください。



- 1. トリムタブ
- 2. ボルト
- 3. キャップ



要点


トリムタブは、使用頻度の多い航走スピード に合わせて調整してください。航走スピード やトリム角度が変われば、トリムタブの効果 も変化します。

規定トルク; 42.0 Nm (4.2 kgf-m)

IMI 126341

チルトサポートレバー (パワートリム アンドチルト仕様)

船外機をいっぱいにチルトアップした状態を保つときに、レバーを降ろして保持します。



1. チルトサポートレバー

JCM00660

注意


ボートを牽引しているときは、チルトサポートレバー/ノブを使用しないでください。揺られてレバーが外れ、船外機が勢いよく降下してくることがあります。船外機を通常の航走状態と同じ姿勢で運搬できないときは、更なる保持道具を使ってチルトアップした状態で船外機を確実に保持できるようにしてください。

構成部品


JMU40760

カウルロックレバー

カウルロックレバーは、トップカウルを固定 するためのレバーです。



1. カウルロックレバー




1. カウルロックレバー

JMU40802

水洗装置

水洗装置は、水道水ホースと水道水を使って エンジンの冷却経路を洗浄するときに使用 します。使用方法について 62 ページを参照 ください。




1. 水洗装置

JMU40822

燃料フィルタ

燃料フィルタには、燃料から異物と水を取り除く機能があります。分離した水が規定量以上に達した場合、警報装置が作動します。詳細は39ページを参照ください。



1. 燃料フィルタ


JMU41541

6Y9 コマンドリンクプラス マルチファンクション カラーゲージ

6Y9 コマンドリンクプラスマルチファンクションカラーゲージ(マルチディスプレイ)はエンジンの状態や、警報に関する情報を表示します。任意選択箇所に関しては、表示形式を変更することができます。このマニュアルでは、警報表示を中心に説明しています。それ以外の詳しい設定方法や表示方式の変更については、6Y9 マルチファンクションカラーゲージの取扱説明書をで覧ください。



- 1. 十字キーボタン
- 2. セットボタン
- 3. キャンセルボタン
- 4 メニューボタン
- 5. 表示部分



- 1. シフト位置
- 2. 暖機表示
- 3. シンクロ表示
- 4. トリムメータ
- 5. 任意選択箇所
- 6. エンジン警報表示
- 7. バッテリ電圧警報表示
- 8. 水分離器警報表示
- 9. 油圧低下警報表示
- 10. オーバヒート警報表示
- 11. タコメータ

JMU41650

暖機表示

エンジンが暖機運転中に表示されます。暖機 運転が終了すると消灯します。



ZMU07236

JMU41660

シンクロ表示

2機掛けエンジンの場合、エンジンがシンク 口制御運転中に表示されます。シンクロ制御 が解除されると消灯します。




ZMU07237

JMU41680

オーバーヒート警報

航行中にエンジン温度が異常に高くなると、 ポップアップウィンドウが表示されます。 "set" ボタンを押すと、通常表示に切り替わ り、オーバーヒート警報表示が点滅を始めま す。エンジン回転数が自動的に 2200 回転 付近まで低下します。



ZMU07238



ブザーが鳴って、オーバーヒート警報が作動 した場合は、ただちにエンジンを停止して冷 却水取入口の詰まりを点検してください。

JCM01592 注

- オーバーヒート警報表示が点滅した状態 でのエンジンの使用は避けてください。大 きなエンジン損傷を招く恐れがあります。
- 警報機構が作動した場合は、エンジンを停 止してください。原因究明とその処置が出 来ない場合は、ヤマハ取扱店で点検を受け てください。

JMU41690

油圧低下警報

エンジンオイル圧が低下すると、ポップアッ プウィンドウが表示されます。"set"ボタン を押すと、通常表示に切り替わり、油圧低下 警報表示が点滅を始めます。エンジン回転数 が自動的に 2200 回転付近まで低下しま す。



ZMU07240



ブザーが鳴って、油圧低下警報が作動した場 合は、ただちにエンジンを停止してくださ い。エンジンオイルの量を点検し、必要な場 合は補充します。適量のエンジンオイルがあ るにもかかわらず警報装置が作動した場合 には、ヤマハ取扱店で点検を受けてくださ U)

JCM01601


意 注

油圧低下警報が作動した状態でのエンジン の使用は避けてください。大きなエンジン損 傷を招く恐れがあります。

JMU41700

水検知警報

航行中に燃料水分離器 (燃料フィルタ) に水 が溜まると、ポップアップウィンドウが表示 されます。"set"ボタンを押すと、通常表示 に切り替わり、水分離器警報表示が点滅を始 めます。



ZMU07242



エンジンを停止し、本書の84ページを参照 して水を抜いてください。帰港後は、ただち にヤマ八取扱店で点検を受けてください。 JCM00910


注

水が混ざった燃料がエンジンに送られると 故障の原因になります。

JMU41720

バッテリ電圧警報

バッテリ電圧が低下すると、ポップアップ ウィンドウが表示されます。"set"ボタンを 押すと、通常表示に切り替わり、バッテリ電 圧警報表示が点滅を始めます。



計器類・警報灯/表示




バッテリ電圧低下警報装置が作動した場合は、ただちに帰港してください。バッテリの充電については、ヤマハ取扱店へご相談ください。

JMU41710

エンジン異常警報

航行中にエンジンに異常が発生するとポップアップウィンドウが表示されます。"set"ボタンを押すと、通常表示に切り替わり、エンジン警報表示が点滅を始めます。



ZMU07253



帰港後は、ただちにヤマハ取扱店で点検を受けてください。

JMU31642

コマンドリンクマルチ ファンクションメーター


コマンドリンクマルチファンクションメーターには、タコメーターユニット(角型・丸型)、スピードメーターユニット(角型)、スピード&フューエルメーターユニット(角型・丸型)、フューエルマネジメントメーター(角型)の6種があります。丸型と角型では表示方式が異なります。お手持ちのメーター機種・型をよくご確認ください。このマニュアルでは、警報表示を中心に説明しています。それ以外のメーターの詳しい設定方法や表示方式の変更については、メーターに付属されたオペレーションマニュアルをご覧ください。

JMU36103


タコメーターユニット

タコメーターは、1 分間あたりのエンジン回 転数を表示します。そのほかにトリムメー ター、トローリングスピードの調節、冷却水 温/エンジン温度表示、バッテリ電圧表示、 総運転積算時間 / 任意運転時間表示、エンジ ンオイル圧表示、水検知警報、エンジン異常 警報、定期メンテナンス時期表示を備えてい ます。冷却水圧センサーが取り付けられてい る場合、冷却水圧を表示させることができま す。また冷却水圧センサーが取り付けられて いない場合、オプションのセンサーを取り付 けると、冷却水圧を表示させることができま す。オプションについてはヤマハ取扱店にお 問い合わせください。タコメーターユニット には角型と丸型があります。お手持ちのタコ メーターユニットの型をご確認ください。


計器類・警報灯/表示




- 1. セットボタン
- 2. モードボタン



- 1. タコメータ
- 2. トリムメータ
- 3. マルチファンクションディスプレイ
- 4. 冷却水圧インジケータ
- 5. 冷却水温 / エンジン温度インジケータ
- 6. 水検知警報インジケータ
- 7. バッテリ電圧インジケータ
- 8. エンジンオイル圧インジケータ(4 ストロークモデル)



- 1. セットボタン
- 2. モードボタン




- 1. タコメータ
- 2. トリムメータ
- 3. マルチファンクションディスプレイ
- 4. 水検知警報インジケータ
- 5. エンジン異常警報/メンテナンス表示
- 6. 冷却水圧インジケータ
- 7. エンジンオイル圧インジケータ(4 ストロークモデル)
- 8. 冷却水温 / エンジン温度インジケータ
- 9. バッテリ電圧インジケータ


計器類・警報灯/表示

JMU36130

油圧低下警報

エンジンオイル圧が低下したときは、油圧低 下警報表示が点滅を始め、エンジン回転数が 自動的に 2000 回転付近まで低下します。





ブザーが鳴って、油圧低下警報が作動した場合は、ただちにエンジンを停止してください。エンジンオイルの量を点検し、必要な場合は補充します。適量のエンジンオイルがあるにもかかわらず警報装置が作動した場合には、ヤマハ取扱店で点検を受けてください。

JCM01601


注意

油圧低下警報が作動した状態でのエンジンの使用は避けてください。大きなエンジン損傷を招く恐れがあります。

JMU36221

オーバーヒート警報

航行中にエンジン温度が異常に高くなると、 オーバーヒート警報表示が点滅を始めます。 エンジン回転数が自動的に 2000 回転付近まで低下します。



ブザーが鳴って、オーバーヒート警報が作動 した場合は、ただちにエンジンを停止してく ださい。冷却水取入口の詰まりを点検してく ださい。

JCM01592

注意


- オーバーヒート警報表示が点滅した状態でのエンジンの使用は避けてください。大きなエンジン損傷を招く恐れがあります。
- 警報機構が作動した場合は、エンジンを停止してください。原因究明とその処置が出来ない場合は、ヤマハ取扱店で点検を受けてください。


JMU36150

水検知警報

航行中に燃料水分離器(燃料フィルタ)に水が溜まると、警報表示が点滅します。エンジンを停止し、本書の84ページを参照して水を抜いてください。帰港後は、ただちにヤマ

八取扱店で点検を受けてください。





ZMU05424

JCM00910


注意


水が混ざった燃料がエンジンに送られると 故障の原因になります。

JMU36160

エンジン異常警報

航行中にエンジンに異常があると、エンジン 警報表示が点滅します。帰港後は、ただちに ヤマハ取扱店で点検を受けてください。





JCM00920


注意


エンジンが正常に運転できません。直ちにヤマハ取扱店で点検を受けてください。

JMU36170

バッテリ電圧警報

バッテリ電圧が低下すると、バッテリ警報表示とバッテリ電圧値が点滅を始めます。バッテリ電圧低下警報装置が作動したら、ただちに帰港してください。バッテリの充電については、ヤマハ取扱店へご相談ください。





計器類・警報灯/表示

JMU31613


スピード & フューエルメーター ユニット

このスピード & フューエルメーターユニットはボートの速度を表示します。そのほかに、燃料計、総燃料消費量表示、燃費表示、燃料流量表示、システム電圧表示を備えています。 "set" ボタンと "mode" ボタンを使うことによって、表示を選択できます。スピードセンサーが取り付けられている場合、航走距離を表示させることができます。また、スピードセンサーが取り付けられている場合、オプションのセンサーを取り付けると航走距離を表示させることができます。さらにオプションのセンサーを取り付けると、水温、水深、時計も表示させることができます。オブションについてはヤマハ取扱店にお問い合わせください。


スピード & フューエルメーターユニットには角型と丸型があります。お手持ちのスピード & フューエルメーターユニットの型をご確認ください。

メインスイッチを "on" にした後、いちど全ての表示が点灯しますが、数秒後には通常表示に戻ります。


詳しくは付属のオペレーションマニュアルを参照してください。



- 1. セットボタン
- 2. モードボタン



- 1. スピードメータ
- 2. 燃料計
- 3. マルチファンクションディスプレイ



- 1. セットボタン
- 2. モードボタン




- 1. スピードメータ
- 2. 燃料計
- 3. マルチファンクションディスプレイ

スピードメーターユニット

このスピードメーターユニットはボートの 速度を表示します。そのほかに燃料計、シス テム電圧計機能を備えています。"set"ボタ ンと "mode" ボタンを使うことによって、 表示を選択できます。また、スピードメー ター表示は好みにより、km/h、mph、 knots、の単位が選べます。スピードセン サーが取り付けられている場合、航走距離を 表示させることができます。また、スピード ヤンサーが取り付けられていない場合、オプ ションのセンサーを取り付けると航走距離 を表示させることができます。さらにオプ ションのセンサーを取り付けると、水温、水 深、時計も表示させることができます。オプ ションについてはヤマハ取扱店にお問い合 わせください。


メインスイッチを "ON" にした後、いちど全ての表示が点灯しますが、数秒後には通常表示に戻ります。

詳しくは付属のオペレーションマニュアルを参照してください。



1. セットボタン

2. モードボタン



- 1. スピードメータ
- 2. 燃料計
- 3. マルチファンクションディスプレイ


JMU31632

フューエルマネジメント メーターユニット

このフューエルマネジメントメーターユニットには、燃料流量計、総燃料消費計、燃費計、燃料残量計の機能があります。

メインスイッチを "ON" にした後、いちど全ての表示が点灯しますが、数秒後には通常表示に戻ります。


詳しくは付属のオペレーションマニュアル を参照してください。



1. セットボタン

2. モードボタン

計器類・警報灯/表示



ZMU05439

- 1. 燃料流量計
- 2. マルチファンクションディスプレイ

JMU41730

オプションメータ

この船外機には、お客様のお好みで様々なメータを装備することができます。詳細はヤマハ販売店にご相談ください。

アナログタコメータ



ZMU07245

トリムメータ



ZMU04581

警報装置

JCM00091


注意

警報機構が作動した場合は、エンジンを停止してください。原因究明とその処置が出来ない場合は、ヤマハ取扱店で点検を受けてください。

JMU35184

デジタルエレクトロニックコントロー ル警報

操船時にデジタルエレクトロニックコントロールと船外機の接続で障害が発生すると、警報灯が点灯します。船外機のシフト操作及びアクセル操作に不具合症状が無くても、直ちに帰港しヤマハ取扱店へ点検、修理を依頼してください。




1. デジタルエレクトロニックコントロール警報灯


JMU41742

オーバーヒート警報灯

この船外機にはオーバーヒートを知らせる 警報装置が装備されています。エンジンの温 度が異常に上昇したときには、次のような警 報を発します。


- エンジンの回転数が自動的に 2000 回転 付近まで低下します。
- コマンドリンクマルチファンクション メータのオーバーヒート警報表示が点灯 または点滅します。





● マルチディスプレイのポップアップウィンドウが表示します。


エンジン制御装置



ZMU07238


ブザーが鳴ります。





オーバーヒート警報が作動した場合は、エン ジンを停止して冷却水給水口の詰まりを点 検してください。

- トリム角度を点検して冷却水取入口が水 中にあることを確認してください。
- ◆ 冷却水給水口の詰まりを点検してくださ し




2機掛け航走の場合、エンジンのオーバー ヒート警報の警報装置が作動した際に速度 は低下します。オーバーヒートしていないエ ンジンに対する警報を解除するには、オー バーヒート中のエンジンを停止します。警報 システムが作動した場合はエンジンを停止 し船外機をチルトアップして、冷却水取入口 が塞がっていないか点検してください。警報 装置の作動状態が続く場合は、オーバーヒー トしたエンジンをチルトアップして、帰港し てください。


JMU41752

油圧低下警報


この船外機には油圧の低下を知らせる警報 装置が装備されています。エンジンの油圧が 規定値より低下したときには、次のような警 報を発します。

- エンジンの回転数が自動的に 2000 回転 付近まで低下します。
- コマンドリンクマルチファンクション メータのエンジンオイル圧インジケータ が点灯または点滅します。







● マルチディスプレイのポップアップウィンドウが表示します。



ZMU07240

ブザーが鳴ります。





油圧低下警報が作動した場合は、ただちにエンジンを停止してください。エンジンオイルの量を点検し、必要な場合は補充します。 適量のエンジンオイルがあるにもかかわらず警報装置が作動した場合には、ヤマハ取扱店で点検を受けてください。

2機掛け航走の場合、1機のエンジンの油圧 低下警報が作動するとすべてのエンジンの 速度が低下してブザーが鳴ります。油圧低下 していない方のエンジンに対する警報を解 除するには、油圧低下警報が作動しているエ ンジンを停止してください。

JMU41761

水検知警報

この船外機の燃料フィルタには燃料と水を 分離させる機能と水検知警報装置が装備されています。分離した水が規定量以上に達し た場合、次のような警報を発します。

■ コマンドリンクマルチファンクション メータの水検知警報インジケータが点滅 します。


エンジン制御装置



JCM02340


注意

エンジンを始動しリモコンレバーを前進または後進の位置に動かすと、ブザーは止まりますが船外機を使用しないでください。重大な損傷が起こる可能性があります。



ZMU05424

● マルチディスプレイのポップアップウィンドウが表示します。



ZMU07242

■ コントロールレバーがニュートラルの位置にあるときに、ブザーが断続的に鳴ります。

水検知警報が作動した場合は、エンジンを停止し、本書の84ページを参照して水を抜いてください。 帰港後は、ただちにヤマハ取扱店で点検を受けてください。

船外機の取り付け

要点

船外機と船体の組み合わせは多種多様なため、それぞれの仕様によって取り付け方法は必ずしも同一ではありません。この章での説明は標準的な適用例を取り上げています。

JWM01590


▲警 告

- 船体の最大搭載馬力を越える船外機を搭載すると、ボートの安定性を大きく損ないます。ボートの最大搭載馬力より大きい船外機を取り付けないでください。ボートの最大搭載馬力が不明は場合は、ボートメーカーにお問い合わせください。
- 船外機が正しく取り付けられていない場合、操船がしにくくなったり、制御不能や 火災など危険な状況を引き起こしかねません。最初に船外機を取り付けて以降、船 外機をはずすことのない場合は、ヤマハ販 売店で点検を受けてください。

JMU33481


船外機の取り付け

船外機の取り付けに際しては、操船に支障をきたさないよう、ボートの安定性が良いことを確かめます。ボートの安定性を欠くと操船に支障をきたす恐れがあります。船外機の取り付けは、ボートトランサムの中央(船体中心)上に船外機を取り付けます。2機掛けの場合は、ボートトランサムの中央(船体中心)から等距離のところに船外機を取り付けます。適切な取り付け位置について詳しくは、ヤマハ取扱店または船体の製造業者にお問い合わせください。



ZMU01760

1. センターライン(キールライン)



1. センターライン(キールライン)

JMU26933


取り付け高さ(船底)

船外機の取り付け高さは、船体の安定性と効率のよい航走に影響します。取り付け位置が高すぎると、プロペラベンチレーションが起こりやすくなります。 プロペラベンチレーションによりプロペラが空回りして推力が低下し、また冷却水取入口から十分な水が供給されず、エンジンがオーバーヒートする恐れがあります。 また、エンジンの取り付け位置が低すぎると、水の抵抗(抗力)が増大し、その結果、エンジンの効率と性能が低下します。

一般的に船外機は、キャビテーションプレートが船底と一線になるように取り付けます。 船外機の最適な取り付け高さは、船外機と ボートの仕様の組み合わせや用途によって

船外機の取り付け

異なります。試走して最良の取り付け高さを 決めてください。適切な取り付け高さについ て詳しくは、ヤマハ販売店または船体製造 メーカーにお問い合わせください。



ZMU01762

JCM01634

注意

- ボートが最大積載状態で停止している時でも、船外機のアイドルホールが水面から十分に高く、エンジンに水が入らない位置であることを確認してください。
- エンジンの高さが不適当であるか、水流に対する障害(ボートの設計や状態、あるいはトランサムラダーや水深測定器などの付属物)が存在すると、ボートが航行している間、水しぶきが発生することがあります。水しぶきがある状態でエンジンを連続運転すると、トップカウルのインテークグリルから船外機内に水が入り、エンジンに深刻な損傷を与える恐れがあります。水しぶきの原因を解消し航行してください。

初めてお使いになる前に

JMU40510

エンジンオイルの補給

船外機は、エンジンオイルを入れずに出荷されています。販売店がオイルを補充しなかった場合は、エンジン始動前にご自身でオイルを補充してください。注意:重大なエンジンの損傷を防ぐために、最初にエンジンを始動する前にオイルが補充されているか点検してください。 (ICM08240)

出荷した船外機には次のようなステッカが 貼られています。購入後初めてエンジンオイ ルを補充した後、このステッカをはがしてく ださい。オイル量のチェックについては 45 ページを参照してください。



ZMU01710

JMU30174

慣らし運転

新しいエンジンは、摺動部品の表面のなじみを出すために、慣らし運転の期間が必要です。慣らし運転を正しく行なうことにより初期性能をいかんなく発揮し、エンジンの構成部品の寿命も延びます。注意:慣らし運転を怠ると、構成部品の寿命が減るばかりでなくエンジンに損傷を与える恐れがあります。

[JCM00801]

JMU41222

慣らし運転の手順

新しいエンジンは、摺動部品が均等に摩耗するように、10時間程度の慣らし運転を行う必要があります。

エンジンを水中で、以下の負荷で(プロペラ

を取り付けた状態) 運転してください。10 時間の慣らし運転のときは、長時間のアイドリング運転を避け、また高い波や船舶が密集した水域を避けるようにしてください。

1. 最初の1時間:

エンジンを最大 2000 r/min まで回転 数を変化させながら運転するか、または スロットルの開度を約半分で運転します。

2. 次の1時間:

ボートを滑走させるために必要な速度までエンジンの回転を上げ(但しスロットルを全開にした操作は避けてください)、次に滑走状態を維持しながらスロットルを戻します。

3. 最後の8時間:

エンジンを任意の速度で回転させます。 しかし、一度に 5 分間以上スロットル を全開の状態で走らせないようにして ください。

4. 10 時間以降:

通常にご使用できます。

JMU36400

ボートをよく知ろう

ボートにより扱い方は異なります。ボートを 異なる条件、トリム角度で操縦することを練 習している間は、注意して運転してくださ い。55ページを参照ください。

JMU36413

始動前点検

JWM01921

▲警 告

始動前点検中に異常が見つかったときには、 修理や整備を済ませてから使用してくださ い。事故につながる恐れがあります。

JCM00120

注意

冷却水を供給せずにエンジンを運転しないでください。オーバヒートしてエンジンが損傷します。

運転と操作

JMU36421

燃料残量


航行に必要な燃料を十分積んでいることを 点検してください。燃料消費の良い目安は、 三分の一で目的地に達し、帰路用に三分の一 を使用し、残る三分の一は非常用予備として おくことです。ボートをトレーラまたは水上 で水平に保持したままキーを "ON" にして、 燃料計が装備されている場合、燃料計を点検 してください。燃料の補給については、49 ページを参照してください。

JMU40770


トップカウルの取り外し

トップカウルを取り外して以下の点検を行なってください。

トップカウルを取り外すには、ロックレバーのロックを解除し、トップカウルを持ち上げます。



- 1. カウルロックレバー
- 2. ボトムカウリング
- 3. トップカウル



- 1. カウルロックレバー
- 2. ボトムカウリング
- 3. トップカウル

JMU36442

燃料系統

JWM00060

▲警 告

ガソリンは、高い引火性と爆発性があります。タバコ等の火気や他の火種になるようなものを近づけないでください。

JWM00910

▲警告

- ・燃料漏れは火災や爆発の原因となりますので、常に点検をしてください。
- 燃料漏れが見つかった場合は、直ちにヤマ ハ取扱店で修理を行ってください。

JMU36451


燃料漏れの点検

- ボート内の燃料漏れを点検してください。
- 燃料系統からの燃料漏れを点検してください。
- ◆ 燃料タンク及び燃料ホースを点検して、ひび割れ、膨れ、その他の損傷の有無を点検してください。

JMU37322

燃料フィルタの点検

燃料フィルタが清潔で水が溜まっていない ことを点検します。燃料中に水が溜まってい る場合、または破片等が見つかった場合は、 ヤマハ取扱店に燃料タンクの点検と清掃を 依頼してください。



1. 燃料フィルタ


作動系の点検

- ▼インスイッチを "on" にし、デジタル エレクトロニックコントロールアクティ ブインジケータが点灯することを確認し てください。
- ステアリングホイールを右舵一杯および 左舵一杯まで回してください。各作動部分 に引っ掛かりや、余分な遊びが無くスムー ズに機能することを点検してください。
- 各スロットルレバーを数回操作してその 動きに抵抗がないことを点検してください。動作の全行程を通じて操作がスムーズ で、各レバーが完全にアイドル位置に復帰 することを点検してください。

JMU40362

カールコード

カールコードやロックプレートに切れ目や割れ、摩耗などの損傷がないか点検します。




- 1. ロックプレート
- 2. カールコード

JMU37042


エンジンオイル量の点検

- 1. 船外機を垂直な状態にします。*注意:*船 外機が垂直な状態(チルトアップしてい ない)でなければ、オイルレベルを正し く計ることはできません。NGM017901
- 2. オイルレベルゲージを引き抜き、付着しているオイルを拭き取ります。
- オイルレベルゲージを完全にオイルレベルゲージガイドに差し込み2~3秒待ってから再び引き抜きます。さもなければ、正確にオイル量を測ることができません。
- 4. エンジンオイルの油面がオイルレベルゲージの上限マークと下限マークの間にあることを確認します。もし下限マーク以下の場合や上限マーク以上の場合は、ヤマハ販売店で点検を受けてください。またエンジンオイルが汚れていたり、白く濁っている場合もヤマハ販売店で点検を受けてください。



1. オイルレベルゲージ

運転と操作



- 1. オイルレベルゲージ
- 2. 上限マーク
- 3. 下限マーク


JMU40411

船外機本体

- エンジン取り付けボルトの緩みや、取り付けの状態を点検してください。
- プロペラの損傷を点検してください。
- エンジンオイル漏れを点検してください。 JMIJ40371

水洗装置

水洗装置の給水ホースコネクタをボトムカウル上の固定場所へ確実に取り付けます。*注意:*洗浄後は、給水ホースコネクタをボトムカウルの固定場所へ確実に取付けてください。冷却水が漏れてオーバーヒートの原因になります。「JCM022911




- 1. 水洗装置
- 2. 給水ホースコネクタ
- 3. 固定場所

JMU40751


トップカウルの取り付け

1. ラバーシールを点検します。損傷がある 場合はヤマハ取扱店にて交換してくだ さい。




- 1. ラバーシール
- 2. ボトムカウリング


- 2. ラバーシールがボトムカウリングに確実に付いていることを確認します。
- 3. すべてのロックレバーが外れていることを確認します。
- 4. トップカウルの3ヶ所の突起をボトム カウリングのホルダに合わせ、取り付け ます。




- 1. トップカウル
- 2. 突起
- 3. ホルダ
- 4. ボトムカウリング




- 1. トップカウル
- 2. 突起
- 3. ホルダ
- 4. ボトムカウリング
- 5. カウルロックレバーを内側に押し込み、 トップカウルを固定します。



1. カウルロックレバー



- 1. カウルロックレバー
- 6. トップカウルを両手で押して、確実に取り付けられているか点検します。注意: トップカウルを正しく取り付けないとカウル内に水が侵入し、エンジンの損傷を招く恐れがあります。また高速航行時にトップカウルが吹き飛ぶ恐れがあります。IJCM028701




IMI 135243

パワートリムアンドチルトユニットの 点検


JWM01930

▲警告


- チルトアップしているときは、チルトサポートレバーで保持している場合でも船外機の下には絶対に入らないでください。 偶発的原因で船外機が突然降下して、身体が挟まれる恐れがあり危険です。
- ◆ トリム / チルト角度を調整するときは、船 外機の周辺に人が居ないことを確認し、身 体が挟まれないように注意をして行なっ てください。
- 船外機の下に誰もいないことを確認して から点検を行なってください。
- 1. パワートリムアンドチルトユニットから、オイル漏れがないか点検します。
- 2. デジタルエレクトロニックコントロールとボトムカウル(装備されている場合)の PTT スイッチの作動を点検します。
- 3. 船外機をチルトアップしたときに、トリムロッドとチルトロッドがいっぱいに伸びているか点検します。



- 1. チルトロッド
- 2. トリムロッド
- 4. チルトサポートレバーを降ろします。少 しチルトダウンして、船外機をチルトサ ポートレバーで保持します。



- 1. チルトサポートレバー
- 5. トリムロッドとチルトロッドが腐蝕または損傷していないか点検します。
- 6. トリムロッドがいっぱいに縮むまで、チルトダウンします。



- 7. チルトロッドがいっぱいに伸びるまで、 チルトアップします。チルトサポートレ バーを外します。
- 8. 船外機をチルトダウンさせます。トリムロッドとチルトロッドがスムーズに作動するか点検します。

JMU36582

バッテリ

バッテリが良好な状態にあり、充電状態が良好かどうか点検します。バッテリターミナルに汚れがなく、接続部の緩み、絶縁カバーがかかっていることを点検します。 バッテリターミナルは清潔で正しく接続してください。正しく接続されていないとバッテリはエンジンを始動できません。

バッテリの取扱説明書を必ず参照して点検 作業を行ってください。

JMU42510

使用後の点検

船外機を使用した後、必ず以下のお手入れや 点検を実施してください。

エンジンを始動させ、クランクシリンダ (エンジン本体)部分等から冷却水洩れの 無いことを点検してください。

要点

冷却水洩れの点検については、52ページを 参照ください。

- エンジンオイル系統からエンジンオイル 洩れの無いことを点検してください。エン ジンオイル洩れが見つかった場合は、ヤマ ハ取扱店で点検を受けてください。
- エンジンオイル量の点検をしてください。

要点

エンジンオイル量の点検については、45ページを参照ください。

◆ 冷却経路が塩分、砂、ゴミなどで目詰まり しないように洗浄してください。

要点

冷却経路の洗浄については、61 ページを参照ください。冷却経路が洗浄できない場合は、通常のメンテナンスサイクルよりも早めの定期点検を行なう必要があります。

• 船外機外部の清掃をしてください。

要点

船外機外部の清掃については、61 ページを 参照ください。

● プロペラの損傷を点検してください。

要点

点検方法については、74ページを参照ください。

JMU30026

燃料タンクへの給油

JWM01830

▲警告

● ガソリンおよびそれが気化した蒸気は極めて引火性が高く、爆発する恐れがありま

- す。火災や爆発の危険を回避するために、 常にこの手順に従って給油してください。
- ガソリンは毒性があり、傷害または死亡に 至る恐れがあります。取り扱いには十分に 注意を払ってください。口でガソリンを吸 い上げることは決してしないでください。 万一、ガソリンを飲み込んだり、または多 量の揮発蒸気を吸ったり、または目に入っ たりした場合、ただちに医師の診断を受け てください。 万一、ガソリンが皮膚にこぼ れた場合、石鹸と水で洗ってください。 衣 類に付着した場合は、着替えてください。
- 1. エンジンが停止していることを確認します。
- 2. 換気の良い戸外で確実に係留、またはトレーラ上に搭載した状態にあることを確認してください。
- 3. ボート内に誰も乗っていないことを確認します。
- 4. タバコを吸わないでください。また、スパーク (火花)、火炎、静電気その他の発火源から離してください。
- 5. 携帯用のガソリン容器を使用して燃料 の貯蔵と給油をおこなう場合は、消防法 に適合したガソリン容器のみを使用し てください。
- 給油時は、静電気の火花を防ぐために、 燃料パイプのノズル部分を給油口また はファンネル(漏斗)部に軽く触れさせ てください。
- 7. 燃料タンクに燃料を給油します。警告! 燃料を入れすぎないようにしてください。入れすぎた場合、温度の上昇によって、燃料が膨張し溢れることがあります。「JWM026101
- 8. 燃料タンクキャップを確実に閉めます。
- こぼれたガソリンはただちに乾いたウエスで拭き取ってください。ガソリンを 拭いたウエスは、正しい方法で廃棄してください。

エンジン操作

JWM02600


▲警告

排気ガスは一酸化炭素を含んでおり、吸い込むと脳に障害を与えたり、死亡の原因となります。運転席や船室は常に換気を良くしてください。また、排気ガスの出口を塞いだりしないでください。

JMU41290

燃料供給

- 1. ボートに燃料バルブが装備されている場合には、燃料タンクを選択して燃料バルブを開きます。
- 2. プライミングポンプの矢印を上に向け、 固くなるまで握ったり離したりを繰り 返します。



1. 矢印

JMU27494

エンジン始動

JWM01600

▲警告

エンジンを始動する前に、ボートがしっかり 係留されていること、各作動部分がスムーズ に機能することを確認してください。また、 付近に遊泳者がいないことを確認してくだ さい。

JMU41790

出航前の点検

コントロールレバーをニュートラルにして、

メインスイッチを "on" にします。ブザー が鳴って、水検知警報表示が点滅した場合 は、ただちにヤマハ取扱店で点検を受けてください。


JMU41901

エンジン始動手順

JWM01840

▲警告


- カールコードを付けないと操船者が船外に投げ出されたときにボートが暴走する恐れがあります。操船中はカールコードを衣服の丈夫な場所や手、足に確実に付けてください。衣服の緩みそうな場所にはカールコードを付けないでください。また、操船に支障をきたすような場所への取り付けは行なわないでください。
- 航走中はカールコードが身体や周辺の機器等に引っ掛かり不意にロックプレートが外れないようにしてください。操船に支障をきたすばかりでなく、ロックプレートが外れることにより急減速され同乗者や荷物等が前方へ投げ出される恐れがあります。
- コントロールレバーを中立(ニュートラル)の位置にします。




要点

始動安全装置が作動するため、中立 (ニュートラル) でなければエンジンの始動はできません。


2. カールコードを衣服の丈夫な場所や手、 足に確実に付け、ロックプレートを緊急 エンジン停止スイッチに差し込みます。




3. エンジンスイッチを "on" にし、デジタルエレクトロニックコントロールアクティブインジケータが点灯していることを確認します。デジタルエレクトロニックコントロール警報灯が点灯している場合、エンジンを始動することができません。



4. エンジンスイッチを "START" の位置まで回し始動させます。 注意:スタータモータは、連続して 5 秒以上回さないでください。スタータモータを 5 秒以上連続して回すと、バッテリが上がりエンジンが始動できなくなる恐れがあります。5 秒以内でエンジンが始動しない時は、10 秒たってからもう一度行なってください。エンジン運転中は、エンジンスイッチを "START" の位置にしないでください。いていの1921



スタート/ストップボタンを押してエンジンを始動する場合、始動しているインジケータが点灯します。



ZMU07148

オールスタート/ストップボタンを押してすべてのエンジンを始動することができます。



ZMU07150

要点

- 2機掛け仕様の場合、緊急エンジン停止ス

イッチからロックプレートが外れている場合、スタート/ストップボタンを押すと ブザーが鳴ります。

● 2機掛け仕様の場合、1機のエンジンを始動しているときにオールスタート/ストップパネルのスタート/ストップボタンを押すと、始動しているエンジンが停止します。

JMU36510

エンジン始動後の点検

JMU41360

冷却水

パイロットホールから勢いよく水が出ていることを点検してください。水が排出されていると、ウォータポンプが冷却経路を通じて水を送っていることを示しています。


要点

エンジン始動時には、水が排出されるまで少し時間がかかることがあります。

JCM02250

注意

エンジンが回転中にもかかわらずパイロットホールから水が出ない場合は、オーバーヒートや重大な損傷が発生する恐れがあります。エンジンを停止して、ロワケース上の冷却水取入口またはパイロットホールの詰まりを点検してください。問題点が特定できず解決できない場合はヤマハ取扱店にご相談ください。



1. パイロットホール

JMU27670

暖機運転

JMU41810

電動始動モデル

エンジンを始動した後、エンジンがアイドル回転数になるまで暖機運転を行ってください。暖機運転中は、マルチディスプレイの暖機表示が点灯します。詳細は 27 ページを参照ください。

JMU36531

暖機運転後の点検

JMU36541

シフト操作

ボートを確実に係留し、スロットルを使用しない状態でシフトが前進、後進、中立(ニュートラル)にスムーズに変わることを点検してください。

JMU41820

エンジン停止スイッチ

以下の手順に従って、エンジンスイッチと緊 急エンジン停止スイッチが正常に作動する か点検してください。

- ◆ エンジンスイッチを "off" にするかス タート/ストップボタンを押すと、エンジンが停止することを点検してください。
- ◆ 緊急エンジン停止スイッチからロックプレートを取り外すとエンジンが停止することを点検してください。
- 緊急エンジン停止スイッチにロックプレートが取り付いていない状態では、エンジンが始動しないことを点検してください。

JMU35124

前進または後進への操作

JWM00180


▲警告

前進、後進をする前に、付近に遊泳者がいないことや障害物等がないことを確認してください。

前進、後進の操作を行なう前に、暖機運転を 行なってください。エンジンが暖まるまで は、通常よりアイドリングスピードが高い場 合があります。高いエンジン回転数でもデジタルエレクトロニックコントロールはシフト操作は可能です。自動的にシフト可能なエンジン回転数まで下がった時、シフトインします。 すばやいシフト操作時、エンジンスピードが下がるまで反応の遅れが出る場合もあります。


前進または後進への操作

- 1. ニュートラルインタロック (装備されている場合) を引き上げます。
- 2. すみやかにコントロールレバーを前進 側(船首側)または後進側(船尾側)に 約22.5°(軽く止まる位置)倒します。




中立(ニュートラル)への操作

1. アイドリングスピードになるように、スロットルを閉じます。



2. アイドリングスピードまで回転が落ちたら、すみやかにリモコンレバーを中立 (ニュートラル)にします。



JMU31742

停船

JWM01510

▲警告

- 船が制御不能に陥ったり、乗船者が船外へ 投げ出されたり、ハンドルなどに身体を打 ち付ける恐れがあるので、停船や減速のた めに後進操作を行なわないでください。重 大な傷害の原因となる恐れがあります。ま た、シフト機構に損傷を与える原因となる 恐れがあります。
- プレーニングスピードのときは、シフトを 後進にしないでください。船の制御が出来 なくなり、船への浸水が起こり、損傷を与 える原因となる恐れがあります。

船には、停船装置がありません。シフト中立 (ニュートラル) 操作後、エンジン回転数減 少に伴う水の抵抗により停船します。停船距 離は、総重量、水面の状態、風向によって異 なります。

JMU30880

トローリング操作

JMU41831

トローリング回転数の調整


コントロールレバーが前進または後進で全閉のときに、トローリング回転数を、600 r/minから1000 r/minの間で約50 r/minずつ任意に調整することができます。トローリング設定モード中に、全閉位置からエンジン回転数を上げるとエンジン回転数を表示します。全閉位置へ戻すと、再度トローリン


運転と操作

グ回転数を表示します。エンジンを停止するか、エンジン回転数が 3000 r/min を超えた場合トローリング調整状態は解除されます。

詳しい設定は6Y9コマンドリンクプラスマルチファンクションカラーゲージの取扱説明書をご覧ください。







要点

トローリングは潮流等の様々な自然条件 に影響されるため、実際のトローリング回 転数とは異なる場合があります。 ● 暖機運転中(エンジン冷機時)には、トローリングスピードを正規のアイドル回転数より下げることはできません。

JMU27821


エンジン停止


エンジンを冷やすために、ギヤシフトレバーを中立 (ニュートラル) の位置にして、数分間アイドリングを行います。高いエンジン回転での航走後は、すぐにエンジンを停止しないでください。

JMU41840

エンジン停止手順

1. スタート/ストップボタンを押すか、エンジンスイッチを "**OFF**" の位置へ回します。スタート/ストップボタンでエンジンを停止した場合は、エンジンスイッチを "**OFF**" の位置へ回します。






ZMU07148



ZMU07150



ZMU05170

要点

 カールコードを引っ張って緊急エンジン 停止スイッチからロックプレートを引き 抜いてもエンジンは停止します。このと き、エンジンスイッチは必ず "off" にし ておきます。

2. キーを抜きます。

JMU27862

船外機トリム角度

JWM00740

▲警告

過度なトリム角度の調整は、ボートの安定性や操船に支障をきたし事故につながる恐れがあります。ボートの安定性や操船に異常を感じた場合は、ただちに航走スピードを落とすかトリム角度の再調整を行なってください。

船外機のトリム角度は、航走中のボートの船首の高さの位置決めに使います。トリム角度が適正であれば、最大限の性能が発揮され燃費も向上します。適正なトリム角度は、船体、エンジン、プロペラの組み合わせで決まります。また、適正なトリム角度は、ボートの負荷、海沢、航走スピード等によって変わります。

1. トリム範囲

JMU27888


トリム角度の調整(パワートリムアン ドチルト仕様)

JWM00753

▲警告

- トリム角度を調整するときは、船外機の周辺に人がいないことを確認してください。
 エンジンとクランプブラケットの間に身体が挟まれる危険があります。
- トリム角度を変えて最初に操船するときは、細心の注意を払ってください。徐々に速度を上げ、船体の安定性や操作系に問題が無いかどうか確認しながら行なってください。不適切なトリム角度は操船に支障をきたします。
- ボトムカウルの PTT スイッチ (装備されている場合) は、必ず停船してから使用してください。 航走時のトリム角度の調整には使用しないでください。

トリム角度の調整は、PTT スイッチで行ないます。





選んでください。

JMU27912

トリム角度の設定とボートの取り扱い

ボートが滑走する際、一般的に船首はキールラインが水面よりも3°~5°上がっている状態が安定し、効率もよくなります。船外機トリム角度を大きく取ったときは、ボートは左右どちらかにハンドルを取られる傾向を示す場合があります。そのときはステアリング操作で補ってください。






1. PTT スイッチ

船首を上げる場合は、"UP"側のスイッチを押します。

船首を下げる場合は、"DN"側のスイッチを押します。


トリム角度を変えて試走を行ない、ボートの種類や使用の状態に合わせて最適な角度を



ZMU01784

船首上がり

船外機のトリム角度を大きく取りすぎた場合は、航走中に船首が上がり過ぎます。この状態は船底への水の抵抗が増し、性能や燃費が低下します。更に過度のトリムアップは、プロペラがエアドローを引き起こし大きな性能低下を招きます。また、ボートが飛び跳ね乗員が船外へ投げ出される恐れもあります。




ZMU01785

船首下がり

船首が下がっているときは、停止状態からの

発進加速が良くなります。高速航走での過度 のトリムダウン (トリムイン) は、船首の抵 抗が大きくなり、操船が困難となりボートの 安定性を欠き危険を招く恐れがあります。



要点

ボートの種類によっては、船外機のトリム角度の調整を行なっても航走姿勢が殆ど変化しないこともあります。

ZMU01786

JMU27946

チルトアップ/ダウン

係留保管や浅瀬での係留時には、電食(水中の微弱電気による金属の腐食)や海草類の付着によってプロペラやロワケースが損傷を受けないように船外機をチルトアップします。

JWM01543

▲警告

チルトアップ/ダウンの操作をするときは、付近に人がいないことを確認してください。 エンジンとクランプブラケットの間に身体が挟まれる危険があります。

JCM00991


注意

- エンジンを停止してからチルトアップしてください。エンジン運転中にチルトアップした場合、オーバヒートによる損傷を受けます。
- ◆冷却経路凍結防止のため、気温が5°C以下 の場合のチルトアップは、エンジン停止後 30 秒経過してから行なってください。

JMU35509


チルトアップ(パワートリムアンドチルト仕様)


1. コントロールレバーをニュートラルの 位置にします。




PTT スイッチの "UP" 側を押して船外機をいっぱいまでチルトアップさせます。







3. チルトサポートレバーをクランプブラ ケットの方へ回して船外機をささえま す。警告!チルトアップ後は必ずチルト サポートレバー/ノブを押し込んで船 外機を保持してください。パワートリム アンドチルトユニットの油圧が抜けて 船外機が不意にチルトダウンする場合 があります。チルトサポートレバー/ノ ブで保持したままの運転は絶対に行な わないでください。[JWM00262] *注意:*ボー トを牽引するときは、チルトサポートレ バー/ノブを使用しないでください。 船外機が振動のためにゆるんでチルト サポートから抜け落ちる恐れがありま す。船外機を通常の航走状態と同じ姿 勢で運搬できないときは、更なる保持道 具を使ってチルトアップした状態で船 外機を確実に保持できるようにしてく ださい。[JCM01641]




4. チルトサポートレバーで船外機を保持した後、PTT スイッチの "**DN**" 側を押してトリムロッドを縮めます。

JMU35516


チルトダウン(パワートリムアンドチルト仕様)


- 1. PTT スイッチの "**UP**" 側を押し、いっぱいまでチルトアップされた状態にします。
- 2. チルトサポートレバーを元の位置に戻します。



3. PTT スイッチの "**DN**" 側を押してチルトダウンさせます。







JMU28062

浅瀬航走


JMU40701

浅瀬航走

この船外機は少しチルトアップした状態で、 プロペラの位置を水底から遠ざけることに より浅瀬を航走することができます。 JCM02360

注意

浅瀬航走中は冷却水取入口が水面上へ出る までチルトアップしないでください。オー バーヒートによる損傷を招く恐れがありま す。




1. 冷却水取入口


JMU35236


パワートリムアンドチルト仕様の手順


コントロールレバーを中立(ニュートラル)の位置にします。



2. PTT スイッチで船外機を少しチルトアップさせます。この状態で浅瀬航走ができます。警告!ボートが航行中またはエンジンが稼動中に PTT スイッチを使用すると落水の危険性が増し、また操船者が操船に集中できずに、別のボートもしくは障害物と衝突する危険が増加します。(JWM01850)







3. 船外機を通常の航走位置に戻すには、 PTT スイッチを押しゆっくりと船外機 をチルトダウンします。

他の航走状況

海水域での航走

海水、塩分を含んだ水、またはその他のミネラルを多く含んだ水域での航走の後は、冷却水路を真水で洗浄して腐蝕や目詰まりを防いでください。船外機の外部も真水で洗ってください。

泥水や濁り水、植物の生えている場所での航 走

泥、砂、沈殿物や植物が水の中にある場所での航走は、冷却水取入口からの水の供給が制限されたり、冷却水路が詰まったりします。このような状況で航走する場合は、冷却水取入口を頻繁に点検、清掃してください。また航走後はエンジンを真水で洗浄してください。冷却水取入口を清掃し真水で洗浄した後にも冷却水路の水の流れが改善されない場合には、ヤマハ取扱店にご相談ください。

運搬と保管

.IWM02640

▲警告

- ・燃料容器の最大容量まで燃料を入れないでください。ガソリンは暖まることによって膨張し、燃料容器が膨張します。燃料漏れや火災の原因になります。
- チルトアップした船外機の下には絶対に 入らないでください。偶発的原因で船外機 が突然降下して、身体が挟まれる恐れがあ り危険です。
- ボートを牽引しているときは、チルトサポートレバー/ノブを使用しないでください。揺られてレバーが外れ、船外機が突然降下してくることがあります。船外機を通常の航走状態と同じ姿勢で運搬できないときは、更なる保持道具を使ってチルトアップした状態で船外機を確実に保持できるようにしてください。

JCM02440

注意

燃料を長期間保管する際は、燃料を燃料タンクから抜いてください。燃料の劣化により、燃料系統が詰まりエンジンが始動しにくくなるばかりでなく、エンジンが不調になる可能性があります。

燃料を運搬や保管する際は、消防法に適合した携帯タンクに保管してください。

ボートを牽引する際は、燃料バルブを確実に 閉じてください。

船外機の運搬と保管は、通常の航走状態と同じ姿勢で行なってください。このときに、路面から十分に間がとれない場合は、チルトアップして船外機を確実に保持できるような道具(トランサムバー等)を使用して牽引してください。詳しくは、ヤマハ取扱店へお

問い合わせください。

係留保管やボートを牽引するときなどの長期間チルトアップする場合は、燃料バルブを確実に閉じてください。

.IMU35580

長期保管

船外機を長期にわたって保管する場合は、劣 化損傷を防ぐためにヤマハ取扱店にて格納 点検を受けられることをお奨めいたします。 ご自身でやられる場合は、簡易的方法として 次のようにしてください。

JCM01720

注意

船外機の保管は、乾燥した風通しの良い場所で行なってください。直射日光の当たる場所には置かないでください。

運搬や保管のときは、垂直状態に保ってください。



ZMU05843

JMU28305

保管手順

JMU41320

ガソリンの排出


船外機を長期保管する際は、ベーパセパレータから燃料を排出します。排出方法についてはヤマハ販売店にご相談ください。

JMU41141

船外機の洗浄

船外機を洗浄する際は、トップカウルを取り付けた状態で行なってください。

1. 真水を使って船外機外部を洗ってください。*注意:インテークグリルに水を噴きつけないでください。*[JCM01840]



- 1. エアインテーク
- 2. 船外機から冷却水を完全に抜き、表面をふきあげます。

潤滑

- 1. ギヤオイルを交換します。ギヤオイル交換の手順は、76ページを参照してください。ギヤオイル内に水が混ざっている場合は、オイルシールが損傷しています。航走前にヤマハ取扱店にて、オイルシールの交換を行ってください。
- 2. すべてのグリス給脂箇所を潤滑します。 グリス給脂箇所の詳細は69ページを参 照してください。

要点

長期保存の場合は、防錆剤(マリンガード)をエンジンに噴霧することをおすすめします。防錆剤(マリンガード)と噴霧の方法については、ヤマハ取扱店にご相談ください。

エンジン内部冷却経路の洗浄

ご使用後はその都度、水洗装置を使って冷却 経路を洗浄してください。


JCM01530

注意

エンジンは始動しないでください。ウォータポンプが壊れ、オーバヒートしてエンジンが損傷します。

- 1. エンジンを停止します。
- 2. ボトムカウル上の固定場所から給水

ホースコネクタを外します。



- 1. 固定場所
- 2. 給水ホースコネクタ
- 3. 水道ホースアダプタ(同梱)
- 3. 水道ホースアダプタを使用して、給水 ホースコネクタと水道ホースを接続し ます。
- 4. エンジンを停止させたまま、水道水を約 15 分間供給します。
- 水道水の給水を止め、水道ホースアダプタを外します。
- 6. 給水ホースコネクタをボトムカウル上の固定場所へ確実に取り付けます。注意:通常運転時は、給水ホースコネクタがボトムカウルの固定場所で緩んだ状態や、外れたままの状態にしないでください。冷却水が漏れてオーバヒートの原因になります。洗浄後は、給水ホースコネクタをボトムカウルの固定場所へ確実に取付けてください。」。「JCM005411

要点

- 接続の際は、船外機に同梱されている水道 ホースアダプタを使用してください。
- ◆ 水上での洗浄はチルトアップしたほうが、 より効果的です。

JMU28461

船外機外装の点検

船外機本体表面の傷、破損、塗装の剥がれ、変色(白化)等がないか点検してください。 塗装の剥がれがある場合は、ヤマハ船外機専用の塗料で補修してください。 詳しくはヤマハ取扱店にご相談ください。

使用前/使用後点検

JMU30943

使用前/使用後点検表

"●"印の項目については、お客様ご自身で点検を行なってください。

項目	内容	使用前	使用後
アノード(外部取り付け)	点検/交換	•	
冷却経路	清掃		•
燃料	点検	•	
水検知スイッチ付き燃料フィル タ	点検	•	
燃料タンク(ヤマハ専用タンク)	点検/交換	•	
プロペラ/割ピン	点検/交換	•	•
エンジンオイル量	点検/交換	•	•
外観(船外機本体)	水洗/清掃		•
スロットル	点検	•	
シフト	点検	•	
ステアリング	点検	•	
各作動部	点検	•	
各接続部	点検	•	
エンジン始動スイッチ	点検	•	
エンジン停止スイッチ/ 緊急エンジン停止スイッチ	点検	•	
デジタルエレクトロニックコン トロールアクティブインジケー タ	点検	•	
取り付けボルト/ 取り付け状態(船外機本体)	点検	•	
バッテリ	点検/交換	•	
冷却水洩れ	点検		•
エンジンオイル洩れ	点検	•	•

.IMU2847C

定期点検

JWM01871

▲警告

これらの手順には工具、用品および技術スキルが必要です。お客様自身が整備作業についてあまり熟知されず、工具や用品がない場合は、ヤマハ取扱店または資格を持った整備士に整備を依頼してください。

この手順には、船外機の分解作業と危険な部 品の取り扱いが含まれます。可動、高熱部品 または電気部品による負傷を防止するため に:

- お客様自身で整備作業をおこなう場合は、 特別な指示がない限り、エンジンを停止し てキーとカールコードを船外機から外し て保管してください。
- PTT スイッチは、エンジンスイッチが

"OFF"の時にも動作します。船外機付近で作業する場合はかならず、第三者をスイッチ類に近づけないようにしてください。船外機をチルトアップした場合は、船外機の下やクランプブラケットの間に入らないでください。パワートリムアンドチルト機構を動かす前に、船外機付近に人がいない事を必ず確認してください。

- 高熱の部品や各種液体の取扱いは、エンジンが冷えた後でおこなってください。
- 取り外した部品は必ず組み付けてからエンジンを運転してください。

JMU34151

シビアコンディション

シビアコンディションとは、以下に示す操作 を単独または組み合わせて行った場合を指 します。

- 長時間にわたり、船外機を最大回転数 (r/min)またはそれに近い回転数で継続し て運転した場合
- 長時間にわたり、船外機を低い回転数 (r/min) で継続して運転した場合
- ◆ 十分な暖機を行わず、また十分に冷やさないでエンジンを停止した場合
- 急加速と急減速を頻繁に行った場合
- シフト操作を頻繁に行った場合
- エンジンの始動と停止を頻繁に行った場合
- 積載物を軽い状態と重い状態とに頻繁に変化させて、運転した場合

上記のような条件で船外機を運転した場合、通常のメンテナンスサイクルよりも早いサイクルで整備を行う必要があります。当社は、整備手帳に定めた整備の周期に対し、その1/2の間隔で整備を行うようにお客様に勧告致します。たとえば、ある整備を50時間毎に実施すると定めている場合は、(上記のような過度の取扱い条件の場合)25時間毎に整備を行ってください。そうすることにより、エンジン構成パーツの短期間での劣化を防ぐことができます。

点検と整備

JMU3056B

定期点検表 1

要点

- 作業内容についての説明は本章の各項目を参照してください。
- この点検表は 1 年 200 時間を想定したメンテナンスサイクルで、使用後には冷却水通路 の水洗が行われていることが基本となっています。シビアコンディションで使用した場 合は、通常のメンテナンスサイクルよりも早めに点検を行ってください。
- 各部の点検結果により分解・修理作業を必要とする場合があります。
- 消耗部品及び油脂類は、保証期間によらず使用過程で確実に消耗・劣化します。
- ●酸性水域や泥水、濁り水のような沈殿物の多い水域等でのご使用後は、真水を使って洗 浄してください。お客様の船外機の使用状況により、点検時間が異なる場合があります のでご了承ください。詳しくはヤマハ取扱店へご相談ください。
- "●"印の項目については、お客様で自身で点検を行ってください。
- "○"印の項目については、最寄りのヤマハ取扱店に依頼してください。

	内容	初回	次回		
項目		10 時間 (1ヶ月)	50 時間 (3ヶ月)	100 時間 毎 (6ヶ月毎)	200 時間 毎 (1 年毎)
アノード (外部取り付け)	点検/交換			•/0	
アノード (シリンダ ヘッドエキゾースト パッセージ)	点検/交換			0	
バッテリ (電解液の 量、ターミナル)	点検	●/○	•/0	•/0	
バッテリ (電解液の 量、ターミナル)	補充/充電/交換			0	
冷却水漏れ	点検/交換	0	0	0	
カウルロックレバー	点検				0
燃料フィルタ(分解交 換タイプ)	点検/交換	•/○	•/0	•/0	
燃料ホース (高圧燃料 経路)	点検/交換	0	0		0
燃料ホース (低圧燃料 経路)	点検/交換	0	0		0
燃料/ エンジンオイル漏れ	点検	0	0	0	
ギヤオイル	交換		●/○	●/○	
グリスポイント	注入		●/○	•/0	
エンジンのかかり具合/ 騒音	点検	•/○	•/○	•/0	
アイドル回転数/騒音	点検	●/○	●/○	●/○	

	内容	初回	回 次回		
項目		10 時間 (1ヶ月)	50 時間 (3ヶ月)	100 時間 毎 (6ヶ月毎)	200 時間 毎 (1 年毎)
パワートリムアンドチ ルトユニット	点検	•/○	•/0	•/0	
プロペラ/プロペラ ナット/割ピン	点検/交換	•/0	•/0	•/0	
サーモスタット	点検/交換				0
インペラ/ウォータポ ンプハウジング	点検/交換			0	
冷却水点検孔の水	点検	\bullet / \bigcirc	●/○	●/○	
冷却水取入口	点検	•/0	•/0	•/0	
エンジンオイル	交換	•/0		•/0	
オイルフィルタ(カー トリッジ仕様)	交換	0			0
タイミングベルト	点検/交換			0	
エンジンスイッチ/ ストップスイッチ	点検/交換	0	0	0	
ワイヤハーネス接続部/ ワイヤカプラ接合部	点検/交換	0	0	0	
計器類(純正)	点検	0	0	0	
スパークプラグ	点検/交換			•/0	
イグニッションコイル/ イグニッションコイル リード線	点検/交換			0	

JMU2887A

定期点検表2

		次回			
項目	内容	500 時間毎 (2 年 6ヶ月毎)	1000 時間毎 (5 年毎)		
アノード (シリンダ ヘッド、シリンダブ ロック、シリンダブ ロックサーモスタット ポーション、オイル クーラカバー, エキ ゾーストガイド)	交換	0			
タイミングベルト	交換		0		
バルブクリアランス (DOHC)	点検/調整	0			

		次回		
項目	内容	500 時間毎 (2 年 6ヶ月毎)	1000 時間毎 (5 年毎)	
燃料フィルタ(ベーパ セパレータタンク)	交換		0	
燃料ポンプ	点検/交換	0		
インペラ/ウォータポ ンプハウジング	交換	0		
エキゾーストガイド、 エキゾーストマニホー ルド	点検/交換		0	
OCV(オイルコント ロールバルブ)フィル タ	点検/清掃	0		

JMU39030

要点

ロアユニットの点検整備については、整備手帳をご覧ください。

グリス給脂箇所

ヤマハグリス A (耐水グリス)


部品番号 90890-69910(50g)

90890-69911(250g)

ヤマハグリス D (耐食グリス)プロペラシャフト用

部品番号 90890-69920(50g)

F225F, FL225F, F250D, FL250D, F300B



ZMU07181


JMU40662

スパークプラグの点検


スパークプラグは、エンジンの重要な構成部品です。スパークプラグの状態によって、エンジンの状態を確認することができます。例えば、電極の中心の磁器がとても白い場合、そのシリンダの吸気に漏れがあるか、燃料と空気の混合比に問題があることを示します。自己診断をしないようにし、ヤマハ取扱店に点検を依頼してください。スパークプラグは、熱や電極にカーボン等が付着して徐々に劣化して行きますので、定期的に外して点検を行なってください。

スパークプラグの取り外し

フライホイールマグネットカバーを外します。




- 1. フライホイールマグネットカバー
- 2. ECM (電子制御モジュール) カバーを 取り外します。




1. ECM(電子制御干ジュール)カバー

3. イグニッションコイルのボルトを外した後、イグニッションコイルを取り外します。注意:イグニッションコイルの脱着にプライヤ等の道具を使用しないでください。プライヤ等の道具を使うと、イグニッションコイルのカプラを損傷する原因となります。」CM023301



- 1. ボルト
- 2. イグニッションコイル
- 4. スパークプラグを取り外します。警告! スパークプラグ脱着の際は、碍子を損傷 させないように注意してください。漏電して、火災等を誘発する恐れがあります。「JWM005611




スパークプラグの点検

1. スパークプラグを取り外します。電極が 消耗し、カーボン等で汚れている場合は 交換してください。

標準スパークプラグ; LFR6A-11

2. スパークプラグギャップは、シックネスゲージを用いて点検し、規定値を外れている場合は、スパークプラグを交換します。



ZMU01797

- 1. スパークプラグギャップ
- 2. スパークプラグ品番
- 3. スパークプラグマーク (NGK)

スパークプラグギャップ; 1.0-1.1 mm

スパークプラグの取り付け方法

- スパークプラグのねじの部分、絶縁体、 そしてガスケットの部分から汚れをと ります。
- 2. スパークプラグを取り付け、規定値まで 締め付けます。

スパークプラグ締め付けトルク; 28.0 Nm (2.86 kgf-m)

要点

新しいスパークプラグを取り付ける際にトルクレンチが準備できないときは、スパーク

プラグレンチを使用していっぱいまで締め付けます。更に1/4~1/2回転締め付けてください。できるだけ早い時期に、トルクレンチを使用して規定値で締めてください。

3. イグニッションコイルを取り付け、ボルトを規定値まで締め付けます。

締め付けトルク;

28.0 Nm (2.86 kgf-m)

- 4. ECM (電子制御モジュール) カバーを 取り付けます。
- フライホイールマグネットを取り付けます。

JMU41870

アイドリングスピード (無負荷最低速 回転) の点検

JCM01690

注意

この作業は水上で行なってください。

ボートに装備されているメータを使用して、 アイドル回転数を調べます。水中で行った場合は結果に違いが出ることがあります。

- 中立(ニュートラル)でエンジンを始動し、暖機運転を終了します。
- 2. 規定のアイドル回転数であるか点検します。アイドル回転数が規定値外の場合は、ヤマハ取扱店または専門知識のある整備士にご相談ください。

アイドル回転数(中立時): 650 ± 50 r/min

エンジンオイルの交換

JCM01240

注意

初回は使用後 10 時間、その後は 100 時間、または 6 カ月毎にオイル交換を行ってください。

エンジンオイルを交換するときは、船外機を垂直な状態 (チルトアップしていない) にし

なければなりません。船外機を垂直状態にできないときは、ヤマハ取扱店でエンジンオイルを交換してください。


<u>オイルの排出は、必ずオイルチェンジャを</u> 使ってください。

1. 船外機を垂直状態にします。*注意:*船外機が垂直な状態 (チルトアップしていない) でなければ、オイルレベルゲージが示すオイルレベルは不正確なものになります。「JCM018611




ZMU05843


- 2. エンジンを始動させ、エンジンの回転数 がアイドル回転に落ち着くまでエンジンを運転します。
- 3. エンジンを停止し、そのまま 5 ~ 10 分間放置します。
- 4. トップカウルを取り外します。
- 5. 給油キャップを取り外します。




- 1. 給油キャップ
- 6. オイルレベルゲージを引き抜きます。



- 1. オイルレベルゲージ
- 7. オイルチェンジャのチューブをオイル レベルゲージガイドに差し込みエンジ ンオイルを完全に抜き出します。



- 1. オイルチェンジャ
- 8. 給油口から規定量のエンジンオイルを 入れます。*注意:オイ*ルは入れすぎない ようにしてください。エンジンオイルを 入れすぎた時は、規定量になるようにオ イルを抜いてください。オイルが多すぎ るとオイル洩れや故障の原因となりま す。[JCMO2270]




交換エンジンオイル量 (定期交換時): オイルフィルタ交換無し: 6.0 L オイルフィルタ交換含む:

9. 給油キャップを締め、オイルレベルゲー ジを元に戻します。

6.3 L

- 10.船外機を 5 ~ 10 分間そのままにします。
- 11.オイルレベルゲージを引き抜き、付着しているオイルを拭き取ります。
- 12.正確にオイル量を測るためにオイルレベルゲージをいっぱいまで差し込み、再び引き抜きます。
- 13.エンジンオイルの油面がオイルレベルゲージの上限マークと下限マークの間にあることを確認します。もし下限マーク以下の場合や上限マーク以上の場合は、ヤマハ販売店で点検を受けてください。



- 1. オイルレベルゲージ
- 2. 上限マーク
- 3. 下限マーク
- 14.エンジンを始動します。その後、油圧低下警報表示が消灯したままであることを確認します。また、オイル漏れの無いことも確認します。*注意:油圧低下警報灯が点灯した場合、またはオイルが漏れている場合は、エンジンを停止し原因を探してください。原因が究明できず回復しない場合は、続けて使用しますと大きな損傷の原因となりますので、ヤマハ取扱店で点検を受けてください。[JCM01622]*
- 15.廃油の処理は、法律や条例等に従って行なってください。


要点


- 廃油の処理に関する詳しい情報はヤマハ 販売店にご相談ください。
- ◆トローリング (微速航走) 等での使用が多い場合は、更に早めのオイル交換をおすすめします。

16.トップカウルを取り付けます。

配線と各接続部の点検

- 各配線の接続が確実にされていることを 点検してください。
- 導通用の各アース線が確実に取り付けられていることを点検してください。





JMU4167


プロペラの点検

JWM02680

▲警告


プロペラ付近は偶発的原因でエンジンが始動したときに、大きな事故につながる恐れがあります。プロペラの点検や脱着等を行なう前には、シフトを中立(ニュートラル)にし、エンジンスイッチからキーを抜き取り、緊急エンジン停止スイッチのロックブレートを外してください。またバッテリカら外してください。

プロペラナットを締めたり緩めたりするときは素手でプロペラを持たないでください。 プロペラとキャビテーションプレートの間に木片等をかませてプロペラが回転するの を止めてから行なってください。



主な点検箇所

- プロペラブレードの曲がり、表面の侵食、 損傷等の点検をします。
- プロペラシャフトの損傷等を点検します。
- スプラインの摩耗や損傷を点検します。
- プロペラシャフトに釣り糸が巻き込まれていないか点検します。




1. プロペラシャフト

JMU41990

プロペラの取り外し

- プライヤを使って割ピンを伸ばし、引き 抜きます。
- 2. プロペラナット、ワッシャ、スペーサを 取り外します。警告!プロペラナットを 緩めるときは素手でプロペラを持たな いでください。「JWM01890]



- 1. 割ピン
- 2. プロペラナット
- 3. ワッシャ
- 4. スペーサ
- 5. プロペラ
- 6. スラストワッシャ
- 3. プロペラとスラストワッシャを取り外 します。

プロペラの取り付け

JWM00770

▲警告

逆転仕様のモデルには、必ず反時計回転用の プロペラを使用してください。さもないと、 船が進行方向の逆方向に進みます。反時計回 転用プロペラには、プロペラサイズの後に "L"の文字があり識別できます。


JCM00501

注意

割ピンは新しいものを使用して端を確実に 折り曲げてください。プロペラ脱落の原因と なります。

- プロペラシャフトにヤマハグリス D(耐 食グリス)を塗布します。
- 2. スラストワッシャとプロペラをプロペラシャフトに取り付けます。*注意:プロペラを取り付ける前には、スラストワッシャを必ず入れてください。プロペラとロワケースが接触し損傷する恐れがあります。「JCM01881]*

3. スペーサ、ワッシャそしてプロペラナットを取り付けます。プロペラナットを規定トルクまで締め付けます。




- 1. 割ピン
- 2. プロペラナット
- 3. ワッシャ
- 4. スペーサ
- 5. プロペラ
- 6. スラストワッシャ

プロペラナット締め付け規定トルク; 54.0 Nm (5.51 kgf-m)

要点

プロペラとスペーサの切り欠きを合わせ取り付けます。

4. プロペラシャフトとプロペラナットの 穴位置を合わせ、新しい割ピンを取り付けます。割ピンの端を折り曲げます。 注意:使用済の割ピンを再利用しないでください。運転中にプロペラが脱落する恐れがあります。 いこの (1891)



1. 割ピン

要点

規定トルクでプロペラナットを締め付けた ときにプロペラシャフトの穴位置が合わな いときは、更に締め込んで穴位置を合わせて ください。

JMU41191

ギヤオイルの交換


JWM02530

▲警告


- 船外機はボートトランサムや専用スタンドに確実に固定してください。船外機が落ちてきたら、重症を負うことになる可能性があります。
- チルトアップされた船外機の下には入ら ないでください。偶発的に船外機が降りて きた場合には、重大な事故につながる恐れ があります。

ロワーユニットにギヤオイルを注入する前に、船外機を垂直な状態にします。船外機を 垂直な状態にすることができない場合は、ヤマハ取扱店にギヤオイルの交換を依頼して ください。

- ドレンプラグが真下にくる位置まで船 外機を傾けます。
- 2. 廃油の受け皿をギヤケースの下に置きます。
- 3. ボルトを緩め、ギヤケースの両側から冷却水取入口のカバーを外します。




- 1. 冷却水取入口カバー
- 2. ボルト
- 4. ギヤオイルドレンプラグとガスケット を取り外します。



- 1. ギヤオイルドレンプラグ
- 2. ガスケット
- 5. オイルレベルプラグとガスケットを外し、ギヤオイルを残らず排出します。**注意: 排出したギヤオイルに大量の金属粒子や水が混入している、または白濁しているときは、ギヤケースの損傷等の恐れがあります。ヤマハ取扱店へ点検、修理を依頼してください。 [JCM00713]**

要点


ギヤオイルの廃棄については、ヤマハ取扱店にお問い合わせください。



- 1. オイルレベルプラグ
- 2. ガスケット
- 6. 金属粉を磁石仕様のギヤオイルドレンプラグから取り除いてください。注意: 磁石仕様のギヤオイルドレンプラグに大量の金属粒子が付着している場合は、ロワーユニットに問題がある可能性があります。ヤマハ取扱店で点検を受けてください。 (JCMO1900)
- 7. 船外機を垂直な状態にし、ギヤオイルをオイルドレン穴より注入します。

ギヤオイル容量:

1.040 L



8. 新しいガスケットを取り付けます。注入したギヤオイルがオイルレベル穴から溢れ出したら、オイルレベルプラグを差し込み、規定トルクまで締め付けます。

締め付けトルク;

9 Nm (0.9 kgf-m)

9. 新しいガスケットをギヤオイルドレン プラグに取り付けます。ギヤオイルドレ ンプラグを差し込み、規定トルクまで締 め付けます。

締め付けトルク;

9 Nm (0.9 kgf-m)

10.ギヤケース両側の冷却水取入口のカバーを取り付け、ボルトを規定トルクまで締め付けます。

締め付けトルク;

2.0 Nm (0.2 kgf-m)

JMU29314


アノードの点検

アノードは、船外機を電蝕(水中の微弱電気による金属の腐蝕)から保護するためのものです。外部アノードの状態を点検し、新品の3分の1以上が消耗している場合は交換します。外部アノードの交換は、ヤマハ取扱店で行なってください。


JCM00720

注意

電食防止効果がなくなりますので、アノード に塗料を塗らないで下さい。



ZMU07193



要点

外部アノードにアース線が付いている機種の場合は、アース線の取り付け状態を点検してください。

エンジン内部に付いているアノードの点検 と交換については、ヤマハ取扱店にご相談く ださい。 IMI IOOOO

バッテリの点検(電動始動仕様)

IWM0190

▲警告

バッテリの電解液は有害で腐食性があり、 バッテリから爆発性の水素ガスが発生しま す。バッテリの近くで作業する場合は:

- ゴーグル (目を保護する) とゴム製手袋を 着用してください。
- バッテリの近くでタバコを吸ったり、その 他の火種をバッテリに近づけたりしない でください。


バッテリの点検手順はバッテリによって異なります。ここでは、多くのバッテリに適用される一般的な点検方法を示しますが、バッテリの取扱説明書を必ず参照して点検作業を行ってください。

JCM01920

注意

整備を怠るとバッテリは早く劣化します。

1. 電解液の量を点検します。



2. バッテリの充電状態を点検します。ボートにデジタルスピードメータが装備されている場合は、電圧計とバッテリ警報表示によってバッテリの充電状態を調べることができます。デジタルスピードメータが装備されていない場合、またはバッテリの充電をする必要があるときは最寄りのヤマハ販売店にご相談ください。

3. バッテリターミナルの点検をします。 バッテリターミナルに汚れやゆるみが なく、絶縁カバーが取り付けられている ことを点検します。警告!接続が不完全 な場合、短絡またはアーク放電が発生し 爆発を引起す可能性があります。

[JWM01912]

JMU35605

バッテリの取り付け


バッテリは船内の乾燥した、換気の良い、振 動の少ない水平な場所に確実に固定してく ださい。

JCM01124

注意

バッテリコードの(+)と(-)を逆に接続 しないでください。電装品の故障等の原因に なります。

- 1. バッテリコードの脱着の際は、エンジン スイッチを "OFF" にしてから行なって ください。
- 2. バッテリコードの接続は最初に赤コー ド端子を(+)側に、続いて黒コード端子 を (-) 側に確実に取り付けてください。




- 1. 赤コード
- 2. 黒コード
- 3. バッテリ
- 3. バッテリ端子とバッテリコードの接続 は、接触面がきれいな状態で確実に行

なってください。接触面に汚れ、ゆるみ 等があると電気の流れが悪くなり、エン ジンの始動ができなくなる恐れがあり ます。

アクセサリバッテリを接続する場合(オプ ション)

1. アクセサリバッテリを接続する際は、ヤ マハ販売店にご相談ください。アクセサ リバッテリを接続する場合、図のように サーキットプロテクション付アイソ レーターコードにヒューズを取り付け ることを推奨します。ヒューズサイズは 各国のルールに従ってください。

1機掛け仕様



- 1. サーキットプロテクション付アイソレー ターコード
- 2. 赤コード
- 3. 黒コード
- 4 ヒューズ
- 5. アクセサリ用バッテリ
- 6. エンジン始動用バッテリ
- フ (-) バッテリコード

2機掛け仕様

5 4 4 3 6 7

- 1. 右舷側エンジン
- 2. 左舷側エンジン
- 3. 赤コード
- 4. 黒コード
- 5. サーキットプロテクション付アイソレー ターコード
- 6. ヒューズ
- 7. エンジン始動用バッテリ
- 8. アクヤサリ用バッテリ
- 9. (-) バッテリコード

JMU29371

バッテリの取り外し


- 1. バッテリカットオフスイッチ(装備されている場合)とエンジンスイッチを "off"にします。*注意:スイッチを"on"のままにすると、電気系統が損傷する恐れがあります。*「JCMO1930]
- 2. (-) ターミナルからバッテリコードを外します。*注意:ショートと電気系統の損傷防止のために、かならず最初に(-)* ターミナルからバッテリコードを外し

てください。「JCM019401

- (+)ターミナルからバッテリコードを外し、バッテリをボートから下ろします。
- 4. メーカーの指示に従いバッテリを清掃、 手入れして保管します。

JMU30111

付属工具と部品



1. 工具袋

ZMU05941

- 2. ドライバ (+/-)
- 3. ハンドル
- 4. スパークプラグ
- 5. ボックスレンチ (10-12)
- 6. ボックスレンチ (14-21)
- 7. スパークプラグレンチ
- 8. プライヤ
- 9. スパナ (8-10)
- 10. スパナ (14-17)
- 11. ヘキサゴンレンチ
- 12. アダプタ

故障と対策

ここでは、想定できる原因と解決方法を示しています。(機種や仕様により該当しない項目も含まれております)

不安な箇所がありましたら、できるだけその ままの状態でヤマハ取扱店に連絡し専門技 術者におまかせください。

エンジン警報付き機種で警報表示が点滅している場合は、ヤマハ取扱店で点検を受けてください。

スタータモータが動かない

Q. デジタルエレクトロニックコントロール 警報灯が点灯していませんか?

A. ヤマハ取扱店で点検を受けてください。

- Q. 前進、または後進にシフトが入っていませんか?
- A. 中立 (ニュートラル) に戻す。
- Q. バッテリの性能が低下していませんか? 規定容量以外のバッテリを使用していませんか?

A. バッテリ状態の点検。規定容量のバッテリの使用。

- Q. バッテリターミナルが緩んでいませんか?または腐蝕していませんか?
- A. バッテリコードの締め付け、ターミナル の清掃。
- Q. ヒューズが切れていませんか? A. 原因を調べ、新しいものに交換。
- Q. スタータモータが故障していませんか? A. ヤマハ取扱店にて修理。

エンジンが始動しない。(スタータモータは 動く)

- Q. クリップが緊急エンジン停止スイッチから外れていませんか?
- A. クリップを緊急エンジン停止スイッチに取り付けてください。
- Q. 燃料タンクが空になっていませんか? A. 燃料を入れる。
- Q. 燃料が汚染されている、または古くなっていませんか?
- A. 新しい、きれいな燃料へ交換。
- Q. 燃料フィルタが詰まっていませんか? A. 清掃、または交換。
- Q. 燃料ポンプが故障していませんか?
- A. ヤマハ取扱店にて修理。
- Q. スパークプラグが不良になっていませんか?または、推奨以外のスパークプラグを使用していませんか?
- A. 電極の清掃、または交換。
- Q. 電装部品が故障していませんか?
- A. ヤマハ取扱店にて修理。
- Q. 配線が接続不良、または損傷していませんか?
- A. 接続の確認、または配線の交換。
- Q. エンジン内部が損傷していませんか? A. ヤマハ取扱店にて修理。

アイドリング (無負荷最低速回転) が不安 定、またはエンストする。

- Q. スパークプラグが不良になっていませんか?
- A. 電極の清掃、または交換。

- Q. 燃料ホースが圧迫されていませんか? A. 燃料ホース取り回しの点検。
- Q. 燃料が汚染、または古くなっていません
- は. 燃料か汚染、または古くなっていません か?
- A. 新しい、きれいな燃料へ交換。
- Q. 燃料フィルタが詰まっていませんか? A. 清掃、または交換。
- Q. 電装部品が故障していませんか? A. ヤマハ取扱店にて修理。
- Q. 警報機構が作動していますか?
- A. ヤマハ取扱店で点検を受けてください。
- Q. スパークプラグギャップが適切ですか? A. 正規の隙間に合わせる。
- Q. 配線が接続不良、または損傷していませんか?
- A. 接続の確認、または配線の交換。
- Q. 推奨外オイルを使用していませんか? A. 推奨オイルへ交換。
- Q. サーモスタットが不良になっていませんか?
- A. ヤマハ取扱店にて修理。
- Q. 燃料ポンプが故障していませんか? A. ヤマハ取扱店にて修理。
- Q. エアベントスクリュが閉まっていません
- A. エアベントスクリュを開ける。
- Q. 燃料ホースが接続不良になっていませんか?
- A. 接続箇所の点検。

Q. バッテリコードが外れていませんか? A. 確実に接続。

警報ブザーが鳴る、または警報灯が点灯す る。

- Q. 冷却経路が詰まっていませんか?
- A. 冷却水取入口の点検。
- Q. 油圧低下警報灯が点灯していませんか? A. 規定量まで補充。
- Q. スパークプラグ熱価が適切ですか?
- A. 正規熱価のものに交換。
- Q. 推奨外オイルを使用していませんか? A. 推奨オイルへ交換。
- Q. オイルが劣化していませんか?
- A. 新しいオイルへ交換。
- Q. オイルフィルタが詰まっていませんか?
- A. ヤマハ取扱店にて修理。
- Q. オイルポンプが故障していませんか?
- A. ヤマハ取扱店にて修理。
- Q. ウォータポンプ、またはサーモスタット が故障していませんか?
- A. ヤマハ取扱店にて修理。
- Q. 燃料フィルタカップ内に水が入っていませんか?
- A. フィルタカップ内の排水。

エンジンの力がない。

- Q. プロペラが損傷していませんか?
- A. プロペラの交換。
- Q. プロペラサイズが適切ですか?
- A. 指定回転範囲に適合するプロペラへ交換。

か?

- Q. 船外機取り付け高さが適切ですか?
- A. 再調整。
- Q. 警報機構が作動しますか?
- A. ヤマハ取扱店で点検を受けてください。
- Q. 船底への貝、海草類が付着していませんか?
- A. 清掃。
- Q. スパークプラグが適切ですか?
- A. 電極の清掃、または交換。
- Q. 船外機への貝、海草類が付着していませんか?
- A. 清掃。
- Q. 燃料ホースが圧迫されていませんか?
- A. 燃料ホース取り回しの点検。
- Q. 燃料フィルタが詰まっていませんか?
- A. 清掃、または交換。
- Q. 燃料が汚染、または古くなっていませんか?
- A. 新しい、きれいな燃料へ交換。
- Q. スパークプラグギャップが適切ですか? A. 下規の隙間に合わせる。
- Q. 配線が接続不良、または損傷していませんか?
- A. 接続の確認、または配線の交換。
- Q. 電装部品が故障していませんか?
- A. ヤマハ取扱店にて修理。
- Q. 推奨外燃料を使用していませんか?
- A. 推奨燃料へ交換。

- Q. 推奨外オイルを使用していませんか?
- A. 推奨オイルへ交換。
- Q. サーモスタットが不良になっていませんか?
- A. ヤマハ取扱店にて修理。
- Q. エアベントスクリュが閉まっていませんか?
- A. エアベントスクリュを開ける。
- Q. 燃料ポンプが故障していませんか?
- A. ヤマハ取扱店にて修理。
- Q. 燃料ホースが接続不良になっていませんか?
- A. 接続箇所の点検。
- Q. スパークプラグ熱価が適切ですか?
- A. 正規熱価のものに交換。
- Q. シフトポジションスイッチが作動不良になっていませんか?
- A. ヤマハ取扱店にて修理。

振動が大きい。

- Q. プロペラが損傷していませんか?
- A. プロペラの交換。
- Q. プロペラシャフトが損傷していませんか?
- A. ヤマハ取扱店にて修理。
- Q. 海藻、貝類がプロペラへ付着していませんか?
- A. 除去、清掃。
- Q. 船外機取り付けボルト等が緩んでいませんか?
- A. 締め付け。

Q. ハンドルスイベル部が緩み、または損傷 していませんか?

A. 締め付け、またはヤマハ取扱店にて修理。 JMU29433

応急処置

JMU29441

衝撃を受けた場合

JWM00870

▲警告

船外機は航走中に、水中の浮遊物等との衝突による重大な損傷を受けることがあります。 損傷を受けた船外機は安全に航走できません。

航走中の船外機に水中の物体が当たった場合は、次の手順に従ってください。



- 1. エンジンを停止してください。
- 2. 各部の作動を確認し、さらに各部品の損傷も点検してください。また、ボートの損傷具合も調べてください。
- 3. ゆっくりと細心の注意をはらいながら、 最寄りの港へ引き返してください。
- 4. 再度で使用になる前に、必ずヤマハ取扱 店の点検を受けてください。

JMU29453


1機(片舷機)での航走について(2機掛け航走の場合)

通常は 2 機(両舷機) 一緒に使って航走してください。非常時等にやむを得ず 1 機で航走する場合は片舷機をチルトアップして、もう一方の船外機を低速運転してください。

JCM00370

注意

1機で航走する場合は、片舷機を必ずチルト アップしてください。波によって排気側から 水が逆流して損傷を招く恐れがあります。



要点

港湾設備等の中では、舵ききを良くするためにチルトアップしている片舷機をチルトダウンさせ、可能な場合はアイドリング(無負荷最低速回転)運転しながら、必ず低速航走してださい。

JMU41880

ヒューズの交換


JWM0063

▲警告


規定容量のヒューズを使用してください。規 定容量以外のヒューズを使用すると、電装系 の故障や火災の原因となる恐れがあります。

ヒューズが切れたときは、以下の手順に従って交換します。

- 1. エンジンスイッチを **'OFF**' の位置にします。
- 2. ヒューズボックスのカバーを外します。
- 3. メインヒューズとアイソレータヒューズを交換するときは、スクリュを取り外してからヒューズを取り外します。スペアのヒューズを取り付け、スクリュを締めます。



- 1. ヒューズボックスカバー
- 2. メインヒューズ (100 A)
- 3. アイソレータヒューズ(100 A)
- 4. 燃料送油ポンプヒューズ(10 A)
- 5. メインスイッチ/ PTT スイッチヒューズ/ デジタルエレクトロニックコントロール ECM (電子制御モジュール) ヒューズ (20 A)
- 6. シフトアクチュエータヒューズ (15 A)
- 7. スターティングスイッチ (30 A)
- 8. イグニッションコイル/フューエルイン ジェクタ/バリアブルカムシャフト/エンジン ECM(電子制御モジュール) ヒューズ(30 A)
- 9. エレクトリックスロットルバルブヒューズ (10 A)
- 10. 燃料ポンプヒューズ(15 A)
- 11. スクリュ



- 1. スペアヒューズ (100 A)
- 2. スペアヒューズ
- (10A, 15 A, 20 A, 30 A)
- 3. ヒューズプーラ

4. メインヒューズとアイソレータヒューズ以外のヒューズを交換するときは、 ヒューズプーラを使ってヒューズを取り外し、同容量のヒューズを取り付けます。

新しいヒューズに替えてもすぐに切れる場合は、ヤマハ取扱店に点検を依頼してください。

.IMI J40982

パワートリムアンドチルトが作動しない場合


バッテリが上がったり、PTT ユニットの故障等でPTTスイッチを使ってチルトアップやチルトダウンの操作ができないときは、手動操作で行なうことができます。

JWM02330

▲警告

チルトアップした船外機の下には絶対に入らないでください。船外機が落下して、身体が挟まれる恐れがあり危険です。

- 1. エンジンを停止します。
- 2. リリーフバルブを反時計方向に止まるまで回します。



1. リリーフバルブ

3. 手動でチルトアップの操作を行ない、好みの位置でリリーフバルブを時計回りに締め付けます。

JMU41890

航走中に水分離警報が作動した場合

JWM02542


▲警告

ガソリンには、高い引火性と爆発性がありま す。

- 本作業をエンジンが熱いときや運転中に は行なわないでください。冷えてから行 なってください。
- 作業中はガソリンがこぼれる恐れがあります。あらかじめ布を敷いてください。こ ぼれた場合にはただちに拭き取ってください。
- 燃料フィルタの組み付けは、O-リングとフィルタカップを組み付け、確実に行なってください。組み付け不良や取り付け不良は、燃料が漏れ火災や爆発の原因となる恐れがあります。


水分離警報が点滅する場合は、以下の手順を 行ってください。

- 1. エンジンを停止してください。
- 2. トップカウルを外します。
- 3. ボルトを外して、燃料フィルタカバーを 取り外します。




- 1. ボルト
- 2. 燃料フィルタカバー
- 4. 水検知スイッチカプラを外します。

注意:水検知スイッチカプラに水等を掛けないように注意してください。故障の原因となる恐れがあります。 [JCM01950]




- 1. 水検知スイッチカプラ
- 5. フィルタカップをフィルタハウジングから緩めて外し、フィルタカップからの- リングを外します。注意:水検知スイッチ線をよじらないようにしながらフィルタカップを緩めてください。

[JCM01960]



- 1. フィルタハウジング
- 2. 0- リング
- 3. フィルタカップ
- 4. 水検知スイッチ線
- 6. フィルタカップの水を布にしみこませて回収します。
- 7. O- リングをフィルタカップの元の位置 にはめ、フィルタカップをフィルタハウ ジングに確実に締め込みます。*注意:*水

検知スイッチ線をよじらないようにし ながらフィルタカップを締め込んでく ださい。 pcmo19701



- 1.0-リング
- 2. フィルタカップ
- 3. 水検知スイッチ線
- 8. 水検知スイッチカプラを確実に接続します。カチッと音が聞こえるところまで 差し込んでください。
- 9. 燃料フィルタカバーを取り付け、ボルト を締めます。
- 10. トップカウルを取り付けます。
- 11.エンジンスイッチを "on" の位置にして水分離警報灯が消灯し、ブザーが鳴らないことを確認します。水分離警報が点滅、ブザーが鳴る場合は、ヤマ八取扱店で点検を受けてください。 注意:エンジンを始動しリモコンレバーを前進または後進の位置に動かすと、ブザーは止まりますが船外機を使用することは止めてください。重大な損傷が起こる可能性があります。 GUCMO23901

JMU33501

船外機を水中に落とした場合

船外機を水没させた場合は、直ちにヤマハ販売店までお持ちください。エンジン内各部に錆や腐食が発生する原因となります。 注意:ヤマハ取扱店での分解整備を受けずに再使用しないでください。 [JCM00401]

お客様ご相談窓口のご案内

お買い上げいただきました商品についてのお問い合わせ・ご相談は「ご購入店」または、ヤマハサービスセンターにお問い合わせください。

ご購入店			

販売会社一覧

2010年 11月01日現在

エリア	販売会社一覧	部署	〒番号	住 所	TEL
北海道	ヤマキ船舶化工(株)	サービス課	047-0008	北海道小樽市築港5番7号 小樽マリーナ・センターハウス2F	0134-31-1135
東北	ヤマハ発動機(株) 東日本営業所	東北サービス課	981-0933	宮城県仙台市青葉区柏木1丁目 2番45号 フォレスト仙台5F	022-727-5180
関東	ヤマハ発動機(株) 東日本営業所	東日本サービス課	236-0007	神奈川県横浜市金沢区白帆4-4	045-775-2450
中部	ヤマハ発動機(株) 西日本営業所	中部サービス課	443-0036	愛知県蒲郡市浜町24番地2	0533-66-3421
関西	ヤマハ発動機(株) 西日本営業所	西日本サービス課	662-0934	兵庫県西宮市西宮浜4丁目16-2	0798-37-2004
中四国	ヤマハ発動機(株) 西日本営業所	中四国サービス課	730-0826	広島県広島市中区南吉島1丁目1番 ボートパーク広島内	082-545-1503
九州	ヤマハ発動機(株) 西日本営業所	九州サービス課	819-0001	福岡県福岡市西区小戸2丁目11-1 西福岡マリーナ内	092-885-6523

ヤマハ発動機株式会社 お客様相談室 〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 **© 0120-090-819**

オープン時間 月曜~金曜(祝日、弊社所定の休日等を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

不許複製

名称: F225F, FL225F, F250D,

FL250D, F300B

船外機取扱説明書 部品番号: 6CE-28199-02

発行: ヤマハ発動機株式会社

2011年4月

